

事業系一般廃棄物の施設搬入について

王禅寺処理センター

1 搬入できる廃棄物

搬入できる廃棄物は、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区管内から排出された事業系一般廃棄物です。

2 搬入時間等

搬入できるのは、月曜日から土曜日までの8：30から12：00まで及び12：50から16：00までです。（日曜日は搬入できません。年末年始については別途お知らせします。）

3 計量及び搬入

- (1) 1回目の計量は、ランプウェイ進行方向に向かって右側の計量器で計量します。計量器の信号が青であることを確認して進入してください。
- (2) 車両を計量器に静かに乗せ、サイドブレーキを引いてエンジンを切り、ドライバーは車から降りて職員にICカードを手渡してください。
- (3) 計量が済み、プラットホームに進入する時は必ず停止線で一時停止をし、信号が青になったことと進入ゲート番号を確認し、プラットホーム職員の指示に従って廃棄物を搬入してください。
- (4) プラットホームから退出する時も必ず停止線で一時停止をして安全確認をしてください。誘導員の指示がある時は、それに従ってください。
- (5) 2回目の計量の手順は1回目と同様ですが、計量後に発行される伝票にサインし、控えの伝票を持ち帰って保管してください。

4 内容物審査

- (1) 持ち込まれた廃棄物が受入基準に適合しているか、産業廃棄物や資源物が混入していないかを確認するため、内容物審査機等により内容物審査を行います。内容物審査にご協力いただけない場合は、搬入を拒否する場合があります。
- (2) 搬入できない廃棄物が混入していた場合は、原則として持ち帰っていただきます。

5 搬入車両について

自動排出装置を有していない車両、ダンプはできても上部シート等を人手で外さなければならない車両、観音開き扉等のため人手により開閉しなければならない車両等については、最大積載量は2トンまでとし、必ず補助要員を付け、あおり板の落下防止等の措置を行ってください。

王禅寺処理センター安全基準

1 構内走行について

- (1) 構内道路の走行速度は時速20km以下です。
- (2) プラットホーム内の走行速度は時速10km以下です。
- (3) 一時停止標識及び路面の「とまれ」表示を厳守し、必ず安全確認を行ってください。
- (4) 資源化処理施設前交差点は車両が交錯するため危険が多いので、必ず停止線で一時停止して安全確認をしてください。また、ここでは往路復路ともに方向指示器（ウインカー）を使用してください。
- (5) **王禅寺処理センター外周道路は右回りに全面一方通行です。Uターンは全面禁止**です。
- (6) 構内及びプラットホームは、市のごみ収集車両、ごみコンテナ車、灰コンテナ車、工事車両、一般車両、オートバイ等が走行しますので注意するとともに、歩行者や工事関係者等にも十分注意してください。

2 ごみ排出時の安全対策について

- (1) **必ずピット前職員の誘導・指示に従ってください。**
- (2) 投入口付近での作業の際は、**ごみピットへの転落**に十分注意してください。なお、**車止めの上は大変滑りやすいので絶対に乗らないでください。**
- (3) ダンプしてもごみが出ないときは、車両を前進させ、備え付けのトビクチ等でプラットホームの床にごみを掻き出し、ほうき等を使用して、十分安全確認をした上でごみを投入してください。
- (4) 安全に作業を行えるように**作業用の靴を履いてください。サンダル履き等は禁止**します。
- (5) 作業時は携帯電話の使用を禁止します。

3 その他

- (1) 1回目、2回目とも計量器の直後は他の車両との合流地点です。十分安全確認をして車両を運行してください。
- (2) プラットホームから退出する際は、必ず停止線で一時停止をして安全確認をし、誘導員の指示に従ってください。プラットホーム出口では、左側から外周道路を走行してくる車両との合流になりますので、十分注意してください。
- (3) 接触事故やトラブルが発生したときは、必ず当センター職員に連絡してください。
- (4) 構内における車両のアイドリングストップにご協力ください。

問い合わせ：王禅寺処理センター管理係
電話：044-966-6135

【王禅寺処理センター 廃棄物搬入車両動線】



【廃棄物搬入車両動線】



1回目計量(右側の計量機で計量)

この場所で必ず一時停止をして
車両管制装置の指示に従うこと。
(信号機・進入ゲートNo等の確認。)



【注意】

- 1 自車以外の施設搬入車両や歩行者には十分注意してください。
- 2 施設構内の制限速度は20km/h以下です。要所には、「徐行」・「一時停止」・「前方優先路」のサインを設けていますので走行ルールを厳守願います。
- 3 焼却施設の外周路は全て一方通行です。

王禅寺処理センター施設配置図

①～⑧ 一時停止場所

- ① プラットホーム入口
- ② プラットホーム出口
- ③ ごみコンテナ車中継設備室前
- ④ 灰ピット手前
- ⑤ 2回目計量機直後合流地点
- ⑥ 資源化処理施設前交差点(方向指示器使用)
-
- ⑦ ランプウェイ下入口手前(外周路)
- ⑧ プラットホーム出口手前(外周路)

