

多摩病院空調自動制御用コントローラ整備委託仕様書

1 業務件名

多摩病院空調自動制御用コントローラ整備委託

2 履行場所

川崎市多摩区宿河原 1－30－37 川崎市立多摩病院内（別図参照）

3 履行期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

4 業務概要

本内容は、川崎市立多摩病院（以下「病院」という。）に設置している空調自動制御用コントローラ設備の設備内の電気品の交換を行う。

5 交換機器

病院に設置している空調用中央監視装置に付属する空調制御用コントローラ、中央監視用コントローラ及び入出力モジュール

6 交換業務

本交換は、次の（１）から（８）までに掲げる項目に準じて電気品の交換を行い、その結果を業務報告書として提出する全業務とする。

- （１）電気品の交換部品詳細については、別紙交換機器一覧のとおりとする。
- （２）電気品の交換に必要な費用、機器、消耗品、取替部品及び安全器具等は受託者の負担とする。また、電気品の交換に関わる諸手続及びその費用は受託者の負担とする。
- （３）電気主任技術者の立会が必要な場合、電気主任技術者の手配及び立会費も本業務に含まれる。
- （４）電気品の交換に伴う搬入・搬出（揚重含む。）、運搬、養生、撤去・廃棄、片付け清掃及び作業区画表示等も本業務に含まれるため、事前に確認を行うこと。また、仮設足場及び仮設電源が必要な場合も本業務に含まれる。
- （５）電気品の交換における機器・部品交換において、配管・保温材・天井材・電気配線・盤等の撤去・接続・交換・補修・改造等が必要な場合、本業務に含まれる。電気容量等により改造が必要な場合も適切に対応すること。
- （６）必ず試運転調整を行い、問題無きことを確認した上で引き渡しのこと。使用に問題がある場合は、修正した上で引き渡すこと。なお、試運転実施時は発注者立会のもと、他の設備に影響を及ぼさないよう安全対策を講じてから実施すること。また、本業務実施

後における初回稼動時には病院局職員及び病院職員と調整の上、必要に応じて現場立ち会いを行うこと。

- (7) 作業により既設設備の性能を維持すること。また、その他既設設備の機能に影響を及ぼさないようにすること。なお、電気品の交換等の実施により、その他既設設備において受託者の故意又は重大な過失による不具合等が生じた場合は受託者の負担と責任において対応すること。
- (8) 電気品の交換にて発生した産業廃棄物は、関係法令に従い受託者にて処理を行うものとする。

7 業務計画書の提出及び承認

受託者は、本業務の実施に当たって業務計画書を速やかに提出し、病院局及び病院と必要な回数の協議を行い、その承認を受けること。

8 安全管理

- (1) 業務の実施に当たっては、作業従事者に安全教育の周知徹底を図るものとする。また、危険を伴う作業も想定されるため、必要十分な保護具、防具及び予防装置を講じて災害等が発生しないよう留意するとともに、万一災害等が発生した場合は、受託者の負担において処置すること。
- (2) 業務に関わる整備・試験等の実施に当たっては、履行場所及び構外その他施設に影響を及ぼさないよう十分注意するとともに、人体、機器等に害を及ぼさないよう必要に応じて安全対策を講じること。また、履行場所構内外で作業する業者間の作業調整及び整合に留意し、安全作業に努めること。
- (3) 引火性のあるクリーニングスプレー、油脂類、有機溶剤を使用する場合は、十分に換気を行い発火防止及び吸引による中毒防止に努めること。
- (4) 高所作業に当たっては、作業床を配置し、安全帯を使用する等、墜落防止の措置を講じること。
- (5) 長尺物は立てたり、肩に担ぐことがないようにすること。複数人により腰下で運搬すること。
- (6) 重量物は複数人で運搬し、作業従事者単独での運搬は厳禁とする。

9 関係法令の遵守

受託者は、業務を遂行するに当たって、関係法令を遵守し、市民の信頼を失うことのないよう細心の注意を払うこと。

10 完了届等の提出

受託者は、電気品の交換業務終了後、速やかに所定の様式による完了届及びその他業務

報告書をともに病院局に提出し、電気品の交換業務の履行状況について検査を受けること。

11 委託料の請求及び支払方法について

受託者は、前項の検査合格後、病院局の指定する方法で、当該委託料を請求するものとする。なお、支払い回数は1回とする。


12 その他

- (1) 仕様書等は、委託の概要を示すもので、たとえ明記なき場合でも本委託業務履行上、当然必要と認められるものは本委託に含まれるものとする。また、受託者は、仕様書とともに委託契約約款の内容に基づいて、本委託業務を履行すること。
- (2) 受託者は、業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはいけない。また、契約の解除及び期間満了後以降においても同様とすること。
- (3) 新型コロナウイルス感染症防止対策のため、作業員全員に検温や体調チェックを必ず実施し、発熱及び体調不良の諸症状がある場合には絶対に作業をさせないこと。また、作業者はこまめにアルコール消毒や手洗いをを行い、マスクは完全着用して作業を行うこと。
- (4) 受託者は、入退所及び借用品（鍵、現場据付治具類、関係図面類）等の取扱いについては、病院局職員及び病院職員と事前に打合せを行うこと。なお、資機材の搬入、作業員入館、使用可能トイレ及び各階への昇降等は事前に指示された場所や方法を遵守し、敷地内（駐車車両内含む）は全面禁煙とする。
- (5) 受託者は、病院局職員及び病院職員の求めに応じ逐次内容を説明すること。
- (6) 受託者は、電気品の交換を行う際に病院内での作業となるため、常に患者や職員に支障をきたさないよう、十分な安全対策等の配慮を行うとともに病院の業務に支障のないよう作業を行うこと。また、整備中の騒音、振動は細心の注意を払うとともに、施設の運営に支障がないよう、事前に病院局職員及び病院職員と調整の上で行うこと。
- (7) 受託者は、電気品の交換に要する養生を必要に応じて自ら行うこと。また、養生作業については、建物、エレベーター、壁面、手すり、ワックス塗装、木面等に傷を付けることのないよう、事前に病院局職員及び病院職員と調整の上で行うこと。
- (8) 受託者は、点検整備等を行うに当たり、事前に類似業務経験のある者を現場代理人に選任し病院局及び病院に届け出るとともに、その選任された現場代理人を通じ連絡、作業が適正に行えるようにすること。
- (9) 整備期間中は、作業員として必ずメーカーの専門技術者を配置すること。配置されていることがわかるよう、現場体制表（組織表）に示すこと。
- (10) 受託者は、点検整備作業中事故が発生した時は、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対策等を病院局及び病院に報告し、応急措置を加えた後、書面により病院局

及び病院に詳細な報告並びにその後の対策案を提出すること。

- (11) 仕様書に記載のない事項、発生した疑義については、適宜病院局との協議に応じること。


案内図



市立多摩病院

多摩区宿河原 1-30-37

配置図




別紙. 交換機器一覧


1. RCP-B2-1

	部 品 名	型 式	数量	単位	備考
1	空調制御用コントローラ	WY5111W0000	3	個	
2	中央監視用コントローラ	WY5110W0000	5	個	
3	入出力モジュール	RY5016S0000	13	個	
4	入出力モジュール	RY5008S0000	4	個	
5	入出力モジュール	RY5008D0000	4	個	
6	入出力モジュール	RY5016T0000	1	個	
7	入出力モジュール	RY5004T0000	2	個	
8	入出力モジュール	RY5004A0000	9	個	
9	入出力モジュール	RY5002M0000	1	個	
10	入出力モジュール	RY5003F0000	1	個	

システム構成図



参考図



注) 1. デスク、チェア本工事。

中央監視機器機能表

記号	名称	概要	仕様
MCU	中央監視装置	システム全体の管理及び、下記の周辺装置への入出力を統括管理する。	主処理装置 : 32ビットCPU 主記憶容量 : 256メガバイト以上 最大管理点数 : 3000点 補助記憶装置 : 256メガバイト以上 (フロッピーディスク) ハードディスク (HDD) : 40メガバイト以上 (フロッピーディスク) フロッピーディスク (FDD) : 1.44メガバイト 3.5型 光磁気ディスク (MO) : 640メガバイト 3.5型 CDROMドライブ : 40倍速 電源 : AC100V±10%, 50/60Hz, 260VA
LCD	液晶カラーディスプレイ	表示の中心となるユニットで、各種のリストやグラフの表示を行う。 又、マルチウィンドウ表示により複数のグラフ、データの同時表示を行う。	表示画素 : 17型 表示色 : 65536色 (グラフィック画面32色) 表示文字 : 英数字, カナ, ひらがな, 漢字 (JIS第1, 第2水準) 解像度 : 1280X1024ドット
KB	キーボード	JISキーボード部から構成されている。	キーボード : JISキーボード
MS	マウス	画面の選択及び、操作を行う。	表示装置 : マウス/ジョイスティック/トラックボール マウス : 有線式 画面枚数 : 100枚
MPR	メッセージプリンタ	各種メッセージデータ記録を行う。 警報時には、警報時には有印で表示する。 1. 警報の発生 (アラーム, 時刻, 名称, データ, 単位, 種類) 2. 正常警報の発生 3. 手動操作記録	印字文字種別 : 英数字, カナ, 漢字 (JIS第1, 第2水準) ひらがな, 記号 印字方式 : インパクト方式/ドットマトリクス方式 印字速度 : 201字/分 (半角英数字) 印字数 : 130文字/行 (半角英数字) 印字色 : 黒, 赤, 青 印字用紙幅 : 98mm (参考: 15インチ) 電源 : AC100V±10%, 50/60Hz, 140VA
LPR	ログプリンタ	各種データを一覧形式で印字する。 1. 定期自動日報告/定日自動月報告/定月自動年報告作成 2. 各種一覧リスト 警報一覧, 状態一覧, 計画点一覧, 未確認警報一覧, 運転/停止中の機器一覧 3. メンテナンスメッセージ印字 4. トレンドデータ印字	印字文字種別 : 英数字, カナ, 漢字 (JIS第1, 第2水準) ひらがな, 記号 印字方式 : 半角インパクト方式/ドットマトリクス方式 印字速度 : A4: 265ppm (紙/分) A3: 145ppm (紙/分) 印字幅 : 300mm 印字色 : 黒 印字用紙幅 : A4/A3 電源 : AC100V±10%, 50/60Hz, 1010VA
GLP	カラーレーザープリンタ	画面の表示内容をカラーコピーする。	印字方式 : 半角インパクト方式/ドットマトリクス方式 印字速度 : 8ppm (紙/分) 印字色 : 256色 印字用紙幅 : A4カットシート 電源 : AC100V±10%, 50/60Hz, 1290VA
UIC	設備統合コントローラ	RS, DDCと伝送を行ないポイントデータ, スケジュール制御等を実行する。 又、トレンドデータの管理を行う。	主記憶装置 : 32ビットCPU 記憶容量 : ROM 4メガバイト, RAM 16メガバイト 最大管理点数 : 1000点/ユニット 制御ライン数 : 4ライン/ユニット 電源 : AC100V±10%, 50/60Hz, 100VA
RS	中央監視用コントローラ	電報に設置して中央監視装置とデータ伝送を行う。 端末伝送装置と各入出力点数は個別記録する。	入出力点数 : 中央監視装置入出力一斉伝送 電源 : AC100V/200V±10%, 50/60Hz
DDC	空調制御用コントローラ	空調機器の制御を行う。 中央監視装置とデータ伝送を行う。	入出力点数 : 中央監視装置入出力一斉伝送 制御内容 : 自動制御/手動制御 電源 : AC100V/200V±10%, 50/60Hz
PMX	熱源制御用コントローラ	熱源機器の制御を行う。 中央監視装置とデータ伝送を行う。	入出力点数 : 中央監視装置入出力一斉伝送 制御内容 : 自動制御/手動制御 電源 : AC100V/200V±10%, 50/60Hz
CAL	積算熱量計	冷暖気消費熱量の計量・積算を行う。 中央監視装置とデータ伝送を行う。	電源 : AC100V~240V 50/60Hz
SCM	空調用エリアコントローラ	DDCなどの管理を行う。 中央監視装置とデータ伝送を行う。	電源 : AC100V~240V 50/60Hz
DDCF	FCUコントローラ	FCUの制御を行う。	電源 : AC100V~240V 50/60Hz
UPS	無停電電源装置	中央監視装置及び、必要な端末伝送装置に無停電電源を供給する。	入力 : AC/60/100V 出力 : AC100V/50A バッテリー動作時間 : 100%負荷にて約10分 バッテリー種類 : 小型シール鉛蓄電池 給電方式 : 常時インバータ方式
INT	インターホン	中央とリモートとの通話を行う。	通話方式 : プッシュトーク方式/相互通話型 ケーブル仕様 : MVV80, 9-20
SI-NET	システム インタレクション ネットワーク	中央監視装置の基幹をなす伝送幹線であり、各種データ伝送を行う。	通信速度 : 10Mbps 通信方式 : 専用通信 ケーブル仕様 : 10BASE-T
NC-bus	コントローラ・バス	中央監視装置と端末伝送装置間のデータ伝送を行う。	通信速度 : 4800bps 通信方式 : 専用通信 ケーブル仕様 : 1PEV-S 0, 9-1P (ツイステドペアケーブル)


自動制御設備

図表

幹線系統図

凡例

- : 中央監視通信幹線1 (S1-NET)
- : 中央監視通信幹線2 (YTW-D)
- : 中央監視通信幹線3 (YTW-T)
- : 個別監視線 (CPEVO, 9-OP)



参考資料 | □-対象箇所

注) COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

記 号	名 称	リモート番	動 力 源	取合	操 作				表 示			計 測			計量		備 考
					設定	切操	発停	状態	OSD 表示	トリップ 表示	警報	温度	速度	アラーム			
	< 熱源設備 >																
	冷熱源群指令	RCP-B2-1		PMX		○											
	冷水1台へ往還度	RCP-B2-1		PMX						○							
	冷水1台へ還度	RCP-B2-1		PMX						○							
	冷水負荷側還度	RCP-B2-1		PMX						○							
	冷水暖時熱量	RCP-B2-1		PMX								○					
	冷水負荷側暖算流量	RCP-B2-1		PMX											○		
	冷水負荷側暖算熱量	RCP-B2-1		PMX												○	
RB-1	冷水出口温度	RCP-B2-1		PMX							○						
RB-2	冷水出口温度	RCP-B2-1		PMX							○						
	AB-1	RCP-B2-1		PMX		○	○	○									
AB-1	冷水出口温度	RCP-B2-1		PMX							○						
	T-1	RCP-B2-1		PMX		○	○	○									
T-1	冷水出口温度	RCP-B2-1		PMX							○						
	PC-3(大)	RCP-B2-1		PMX		○	○	○									
	PC-3(小)	RCP-B2-1		PMX		○	○	○									
RB-1	冷水入口温度	RCP-B2-1		DDC							○						
RB-1	冷水暖時流量	RCP-B2-1		DDC									○				
RB-1	冷水生成暖算熱量	RCP-B2-1		DDC											○		
RB-2	冷水入口温度	RCP-B2-1		DDC							○						
RB-2	冷水暖時流量	RCP-B2-1		DDC									○				
RB-2	冷水生成暖算熱量	RCP-B2-1		DDC											○		
AB-1	冷水入口温度	RCP-B2-1		DDC							○						
AB-1	冷水暖時流量	RCP-B2-1		DDC									○				
AB-1	冷水生成暖算熱量	RCP-B2-1		DDC											○		
T-1	冷水入口温度	RCP-B2-1		DDC							○						
T-1	冷水暖時流量	RCP-B2-1		DDC									○				
T-1	冷水生成暖算熱量	RCP-B2-1		DDC											○		
PC-1	冷水1次へ往(AB-1)	RCP-B2-2		DGP			○	○									
PC-2	冷水1次へ往(T-1)	RCP-B2-2		DGP			○	○									
PCH-1	温水1次へ往(RB-1)	RCP-B2-2		DGP			○	○									
PCH-2	温水1次へ往(RB-2)	RCP-B2-2		DGP			○	○									
	冷水2次へ往群指令	RCP-B2-2		PMX		○											
	流量	RCP-B2-2		PMX									○				
	暖算流量	RCP-B2-2		PMX											○		
	熱量	RCP-B2-2		PMX										○			
	暖算熱量	RCP-B2-2		PMX												○	
	温水温度(負荷側)	RCP-B2-2		PMX							○						
	往水温度	RCP-B2-2		PMX							○						
PC-4-1	冷水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
PC-4-2	冷水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
PC-4-3	冷水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
PC-4-4	冷水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
	温水2次へ往群指令	RCP-B2-2		PMX		○											
	流量	RCP-B2-2		PMX									○				
	暖算流量	RCP-B2-2		PMX											○		
	熱量	RCP-B2-2		PMX										○			
	暖算熱量	RCP-B2-2		PMX												○	
	温水温度(負荷側)	RCP-B2-2		PMX							○						
	往水温度	RCP-B2-2		PMX							○						
	冷熱源群指令	RCP-B2-1		PMX		○											
PH-3-1	温水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
PH-3-2	温水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
PH-3-3	温水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
PH-3-4	温水2次へ往	RCP-B2-2		PMX		○	○	○									
	温水1台へ往還度	RCP-B2-1		PMX							○						
	温水1台へ還度	RCP-B2-1		PMX							○						
	温水負荷側還度	RCP-B2-1		PMX							○						
	温水暖時熱量	RCP-B2-1		PMX									○				
	温水負荷側暖算流量	RCP-B2-1		PMX											○		
	温水負荷側暖算熱量	RCP-B2-1		PMX												○	
RB-1	温水出口温度	RCP-B2-1		PMX							○						
RB-2	温水出口温度	RCP-B2-1		PMX							○						

記 号	名 称	リモート置	動 力 量	取合	操 作			表 示			計 測			計数	備 考
					設定	切戻	発停	状態	G08 表示	トリップ 表示	警報	温度	湿度		
	PH-1(HEX-2)	RCP-B2-1		PMX				○	○						
PH-1(HEX-2)	出口温度	RCP-B2-1		PMX						○					
	PH-2(HEX-3)	RCP-B2-1		PMX				○	○	○					
PH-2(HEX-3)	出口温度	RCP-B2-1		PMX						○					
PH-1(HEX-2)	温入口温度	RCP-B2-1		DDC						○					
PH-2(HEX-3)	温入口温度	RCP-B2-1		DDC						○					
RB-1	温入口温度	RCP-B2-1		DDC						○					
RB-2	温入口温度	RCP-B2-1		DDC						○					
PH-1(HEX-2)	温水瞬時流量	RCP-B2-1		DDC							○				
PH-1(HEX-2)	温水生成核算熱量	RCP-B2-1		DDC										○	
PH-2(HEX-3)	温水瞬時流量	RCP-B2-1		DDC								○			
PH-2(HEX-3)	温水生成核算熱量	RCP-B2-1		DDC									○		
RB-1	温水瞬時流量	RCP-B2-1		DDC							○				
RB-1	温水生成核算熱量	RCP-B2-1		DDC									○		
RB-2	温水瞬時流量	RCP-B2-1		DDC							○				
RB-2	温水生成核算熱量	RCP-B2-1		DDC								○			
RB-2	温水生成核算熱量	RCP-B2-1		DDC										○	
RB-1	冷水発生機	RCP-B2-1		DGP				○	○						
RB-2	冷水発生機	RCP-B2-1		DGP				○	○						
PCB-5	フタの付-冷却水エッジ	RCP-B2-1		DDC				○	○						
HEX-1	フタの入口温度	RCP-B2-1		DDC						○					
HEX-1	フタの出口温度	RCP-B2-1		DDC						○					
BT-1	フタの付-電力量	RCP-B2-1		DDC										○	
PHV-1-1	給湯循環ポンプ	RCP-B2-1		DGP				○	○						
PHV-1-1	給湯循環ポンプ	RCP-B2-1		DGP				○	○						
PHV-1-3	給湯循環ポンプ	RCP-B2-1		DGP				○	○						
PHV-1-4	給湯循環ポンプ	RCP-B2-1		DGP				○	○						
	蓄熱槽内温度-1	RCP-B2-1		DDC						○					
	蓄熱槽内温度-2	RCP-B2-1		DDC						○					
	蓄熱槽内水位-1	RCP-B2-1		DDC								○			
	蓄熱槽内水位-2	RCP-B2-1		DDC									○		
	現在蓄熱量	RCP-B2-1		DDC										○	
PC-3	HEX-1 冷水エッジ	RCP-B2-1		DGP				○	○						
THW-1-1	貯湯槽 槽内温度	RCP-B2-2		DGP						○					
THW-1-2	貯湯槽 槽内温度	RCP-B2-2		DGP						○					
THW-2	給湯予熱槽 槽内温度	RCP-B2-2		DGP						○					
THW-3	給湯予熱槽 槽内温度	RCP-B2-2		DGP						○					
PCB-1	冷却水エッジ(RB-1)	RCP-B2-1		DGP				○	○						
PCB-2	冷却水エッジ(RB-2)	RCP-B2-1		DGP				○	○						
PCB-3	冷却水エッジ(AB-1)	RCP-B2-1		DGP				○	○						
PCB-4	冷却水エッジ(T-1)	RCP-B2-1		DGP				○	○						
	蓄熱運転指令	RCP-B2-1	永蓄熱盤	DDC			○	○	○						
	蓄熱完了	RCP-B2-1	永蓄熱盤	DDC											
	放熱完了	RCP-B2-1	永蓄熱盤	DDC				○							
BT-1	フタの付-	RCP-B2-1	永蓄熱盤	DDC				○	○						
PB-1	フタの付	RCP-B2-1	永蓄熱盤	DDC				○	○						
AP-1	17ポンプ	RCP-B2-1	永蓄熱盤	DDC				○	○						
	BT-1(通)	RCP-B2-1		PMX				○	○	○					
	蓄熱槽出口温度(蓄熱)	RCP-B2-1		DGP						○					
	蓄熱核算熱量	RCP-B2-1		DGP										○	
	蓄熱核算流量	RCP-B2-1		DGP										○	
	蓄熱瞬時熱量	RCP-B2-1		DGP											
	蓄熱瞬時流量	RCP-B2-1		DGP									○		
	蓄熱槽入口温度(蓄熱)	RCP-B2-1		DGP						○					
	蓄熱槽出口温度(放熱)	RCP-B2-1		DGP						○					
	放熱核算熱量	RCP-B2-1		DGP										○	
	放熱核算流量	RCP-B2-1		DGP										○	
	放熱瞬時熱量	RCP-B2-1		DGP									○		
	放熱瞬時流量	RCP-B2-1		DGP									○		
	蓄熱槽入口温度(放熱)	RCP-B2-1		DGP						○					

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	指令	操 作		表 示	計 測		計量		備 号
					設定	切換		温度	流量			
CT-1	R-B-1系統冷却塔771	RCP-R-1	RP-2	DGP			○					
CT-1	R-B-1系統冷却塔772	RCP-R-1	RP-2	DGP			○					
CT-1	R-B-1系統冷却塔773	RCP-R-1	RP-2	DGP			○					
CT-2	R-B-2系統冷却塔771	RCP-R-1	RP-2	DGP			○					
CT-2	R-B-2系統冷却塔772	RCP-R-1	RP-2	DGP			○					
CT-2	R-B-2系統冷却塔773	RCP-R-1	RP-2	DGP			○					
CT-3	A-B-1系統冷却塔771	RCP-R-1	RP-3	DGP			○					
CT-3	A-B-1系統冷却塔772	RCP-R-1	RP-3	DGP			○					
CT-4	T-1系統冷却塔771	RCP-R-1	RP-3	DGP			○					
CT-5	B-T-1系統冷却塔771	RCP-R-1	RP-3	DGP			○					
CT-3	冷却水入口温度	RCP-R-1		DDC				○				
CT-4	冷却水入口温度	RCP-R-1		DDC				○				
CT-5	冷却水入口温度	RCP-R-1		DDC				○				
	3～6F ドリフツ冷確切換	RCP-R-1		DDC	○							
	1F 371 K-W-Z電力量	RCP-R-1		DDC						○		
	2F 371 K-W-Z電力量	RCP-R-1		DDC						○		
CT-1	冷却水出口温度	RCP-R-1		DDC					○			
CT-2	冷却水出口温度	RCP-R-1		DDC					○			
CT-3	冷却水出口温度	RCP-R-1		DDC					○			
CT-1	冷却水入口温度	RCP-R-1		DDC					○			
CT-2	冷却水入口温度	RCP-R-1		DDC					○			
	CT排水量 西侧	RCP-R-1		DGP						○		
	CT排水量 东侧	RCP-R-1		DGP						○		
CT-4	冷却水出口温度	RCP-R-1		DGP				○				
CT-5	冷却水出口温度	RCP-R-1		DGP				○				
	UC-1-1冷却水処理装置(CT-1)1	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
	UC-1-1冷却水処理装置(CT-1)2	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
	UC-1-1冷却水処理装置(CT-2)1	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
	UC-1-1冷却水処理装置(CT-2)2	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
	UC-2-1冷却水処理装置(CT-3)	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
	UC-2-2冷却水処理装置(CT-3)	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
UC-3-1:2	冷却水処理(CT-4)1	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
UC-3-1:2	冷却水処理(CT-4)2	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
UC-4-1:2	冷却水処理(CT-5)1	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
UC-4-1:2	冷却水処理(CT-5)2	RCP-R-1	廃側置	DGP			○					
RCP-R-1	771-773	RCP-R-1		DDC	○							
HEX-1	冷水出口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
HEX-1	二次側循環熱量	RCP-B2-1		DGP						○		
HEX-1	二次側循環流量	RCP-B2-1		DGP						○		
HEX-1	二次側瞬時熱量	RCP-B2-1		DGP					○			
HEX-1	二次側瞬時流量	RCP-B2-1		DGP					○			
HEX-1	冷水入口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS排温水利用(R-B-1)出口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS排温水利用(R-B-1)積算熱量	RCP-B2-1		DGP						○		
	CGS排温水利用(R-B-1)積算流量	RCP-B2-1		DGP						○		
	CGS排温水利用(R-B-1)瞬時熱量	RCP-B2-1		DGP					○			
	CGS排温水利用(R-B-1)瞬時流量	RCP-B2-1		DGP					○			
	CGS排温水利用(R-B-1)入口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS排温水利用(R-B-2)出口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS排温水利用(R-B-2)積算熱量	RCP-B2-1		DGP						○		
	CGS排温水利用(R-B-2)積算流量	RCP-B2-1		DGP						○		
	CGS排温水利用(R-B-2)瞬時熱量	RCP-B2-1		DGP					○			
	CGS排温水利用(R-B-2)瞬時流量	RCP-B2-1		DGP					○			
	CGS排温水利用(R-B-2)入口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS排温水利用(HEX-2)出口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS排温水利用(HEX-2)積算熱量	RCP-B2-1		DGP						○		
	CGS排温水利用(HEX-2)積算流量	RCP-B2-1		DGP						○		
	CGS排温水利用(HEX-2)瞬時熱量	RCP-B2-1		DGP					○			
	CGS排温水利用(HEX-2)瞬時流量	RCP-B2-1		DGP					○			
	CGS排温水利用(HEX-2)入口温度	RCP-B2-1		DGP				○				
B-1-1	炉筒煙管F-1No.1	RCP-B2-1		DGP			○	○				
B-1-2	炉筒煙管F-1No.2	RCP-B2-1		DGP			○	○				
B-2	貫流F-1	RCP-B2-1		DGP			○	○				
RB-1	煙煙濃度警報	RCP-B2-1		DGP				○				
RB-2	煙煙濃度警報	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS No.1 煙煙濃度警報	RCP-B2-1		DGP				○				
	CGS No.2 煙煙濃度警報	RCP-B2-1		DGP				○				
	燃料電池 煙煙濃度警報	RCP-B2-1		DGP				○				

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	指令	操 作		表 示	計 測		計量		備 号
					設定	切換		温度	流量			
	所轄F2中程処理設備一括警報	RCP-B2-1		DGP				○				
	昼夜切換(昼ON)	RCP-B2-1		DGP	○		○	○				
	昼夜切換(夜ON)	RCP-B2-1		DGP								
BP-1-1	給水A-1No.1771(B-1-1)	RCP-B2-1		DGP			○	○				
BP-1-2	給水A-1No.1772(B-1-2)	RCP-B2-1		DGP			○	○				
BP-1-3	給水A-1No.1773(B-2)	RCP-B2-1		DGP			○	○				
BP-1-4	給水A-1No.1774(CGS)	RCP-B2-1		DGP			○	○				
SDF-1-1	軟水装置1-1一括警報	RCP-B2-1		DGP					○			
SDF-1-2	軟水装置1-2一括警報	RCP-B2-1		DGP					○			
SDF-2	軟水装置2一括警報	RCP-B2-1		DGP					○			
PVW-1-1	真空駆逐F771(加温系統)	RCP-B2-1		DGP			○	○				
PVW-1-2	真空駆逐F772(加温系統)	RCP-B2-1		DGP			○	○				
TWR-1-1	濃水のNo.1 上層	RCP-B2-1		DGP					○			
TWR-1-1	濃水のNo.1 下層	RCP-B2-1		DGP					○			
TWR-1-2	濃水のNo.2 上層	RCP-B2-1		DGP					○			
TWR-1-2	濃水のNo.2 下層	RCP-B2-1		DGP					○			
TWR-1-1	濃水のNo.1 槽内温度	RCP-B2-1		DGP					○			
TWR-1-2	濃水のNo.2 槽内温度	RCP-B2-1		DGP					○			
JH-1-1	直接蒸気発生器 No.1	RCP-B2-1		DGP			○	○				
JH-1-2	直接蒸気発生器 No.2	RCP-B2-1		DGP			○	○				
B-1-1	炉筒煙管F-1No.1 蒸気流量	RCP-B2-1		DGP						○		
B-1-2	炉筒煙管F-1No.2 蒸気流量	RCP-B2-1		DGP						○		
B-2	貫流F-1 蒸気流量	RCP-B2-1		DGP						○		
TOM-1-1	1441-1771No.1 上層	RCP-B2-1		DGP					○			
TOM-1-1	1441-1771No.1 下層	RCP-B2-1		DGP					○			
TOM-1-2	1441-1771No.2 上層	RCP-B2-1		DGP					○			
TOM-1-2	1441-1771No.2 下層	RCP-B2-1		DGP					○			
TOM-1-1	1441-1771No.1 蒸油量	RCP-B2-1		DGP						○		
TOM-1-2	1441-1771No.2 蒸油量	RCP-B2-1		DGP						○		
TOS-1	熱源用1449-1771上層	RCP-B2-1		DGP	○		○	○				
TOS-1	熱源用1449-1771下層	RCP-B2-1		DGP					○			
PDG-1-1	熱源減油144771上層	RCP-B2-1	B2P-1	DGP			○	○				
PDG-1-2	熱源減油144772上層	RCP-B2-1	B2P-1	DGP			○	○				
PDG-2-1	熱源減油144771下層	RCP-B2-1	B2P-1	DGP			○	○				
PDG-2-2	熱源減油144772下層	RCP-B2-1	B2P-1	DGP			○	○				
	1449-1771(発電機)上層	RCP-3-2		DGP					○			
	1449-1771(発電機)下層	RCP-3-2		DGP					○			

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート盤	動 力 盤	指令	操 作				表 示				計 測				計量		備 考
					設定	切替	条件	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度	圧力	予備				
	<空調設備>																		
AC-B2-1-1	主熱源機械室空調機	RCP-B2-1		DDC			○	○	○	○									
AC-B2-1-1	24時-警報	RCP-B2-1		DDC								○							
AC-B2-1-2	主熱源機械室空調機	RCP-B2-1		DDC			○	○	○	○									
AC-B2-1-2	24時-警報	RCP-B2-1		DDC								○							
AC-B2-2	CGS室空調機	RCP-B2-3		DDC			○	○	○	○									
AC-B2-2	CGS室温度	RCP-B2-3		DDC									○						
AC-B2-2	CGS室温度設定	RCP-B2-3		DDC	○														
AC-B2-2	24時-警報	RCP-B2-3		DDC								○							
AC-B1-1	B1F 前房一般系統空調機	RCP-B1-4	B1P-10	DDC			○	○	○	○									
AC-B1-1	24時-警報	RCP-B1-4		DDC								○							
AC-B1-1	給気温度	RCP-B1-4		DDC									○						
AC-B1-1	給気温度設定	RCP-B1-4		DDC	○														
AC-B1-1	給気露点温度	RCP-B1-4		DDC									○						
AC-B1-1	給気露点温度設定	RCP-B1-4		DDC	○														
AC-B1-1	凍結防止運転中	RCP-B1-4		DDC			○												
AC-B1-2	B1F 前房火気系統空調機	RCP-B1-6	B1P-1	DDC			○	○	○	○									
AC-B1-2	24時-警報	RCP-B1-6		DDC								○							
AC-B1-2	給気温度	RCP-B1-6		DDC									○						
AC-B1-2	給気温度設定	RCP-B1-6		DDC	○														
AC-B1-2	給気露点温度	RCP-B1-6		DDC									○						
AC-B1-2	給気露点温度設定	RCP-B1-6		DDC	○														
AC-B1-2	凍結防止運転中	RCP-B1-6		DDC			○												
AC-B1-3	B1F 前房事務系統空調機	RCP-B1-5	B1P-12	DDC			○	○	○	○									
AC-B1-3	24時-警報	RCP-B1-5		DDC								○							
AC-B1-3	給気温度	RCP-B1-5		DDC									○						
AC-B1-3	給気温度設定	RCP-B1-5		DDC	○														
AC-B1-3	給気露点温度	RCP-B1-5		DDC									○						
AC-B1-3	給気露点温度設定	RCP-B1-5		DDC	○														
AC-B1-3	凍結防止運転中	RCP-B1-5		DDC			○												
AC-B1-4	B1F 倉庫・解削系統空調機	RCP-B1-3	B1P-7	DDC			○	○	○	○									
AC-B1-4	24時-警報	RCP-B1-3		DDC								○							
AC-B1-4	給気温度	RCP-B1-3		DDC									○						
AC-B1-4	給気温度設定	RCP-B1-3		DDC	○														
AC-B1-4	給気露点温度	RCP-B1-3		DDC									○						
AC-B1-4	給気露点温度設定	RCP-B1-3		DDC	○														
AC-B1-4	凍結防止運転中	RCP-B1-3		DDC			○												
AC-B1-5	B1F 解削系統空調機	RCP-B1-3	B1P-7	DDC			○	○	○	○									
AC-B1-5	INV故障	RCP-B1-3	B1P-7	DDC								○							
AC-B1-5	24時-警報	RCP-B1-3		DDC									○						
AC-B1-5	給気温度	RCP-B1-3		DDC									○						
AC-B1-5	給気温度設定	RCP-B1-3		DDC	○														
AC-B1-5	給気露点温度	RCP-B1-3		DDC									○						
AC-B1-5	給気露点温度設定	RCP-B1-3		DDC	○														
AC-B1-5	凍結防止運転中	RCP-B1-3		DDC			○												
AC-B1-5	洗浄装置 CAV切替	RCP-B1-3		DDC		○		○	○										
AC-B1-5	解削室 CAV切替	RCP-B1-3		DDC		○		○	○										
AC-B1-6	B1F 薬剤系統空調機	RCP-B1-2	B1P-1	DDC			○	○	○	○									
AC-B1-6	24時-警報	RCP-B1-2		DDC								○							
AC-B1-6	給気温度	RCP-B1-2		DDC									○						
AC-B1-6	給気温度設定	RCP-B1-2		DDC	○														
AC-B1-6	給気露点温度	RCP-B1-2		DDC									○						
AC-B1-6	給気露点温度設定	RCP-B1-2		DDC	○														
AC-B1-6	凍結防止運転中	RCP-B1-2		DDC			○												
AC-B1-7	B1F 内視鏡系統空調機	RCP-B1-2	B1P-1	DDC			○	○	○	○									
AC-B1-7	24時-警報	RCP-B1-2		DDC								○							
AC-B1-7	給気温度	RCP-B1-2		DDC									○						
AC-B1-7	給気温度設定	RCP-B1-2		DDC	○														
AC-B1-7	給気露点温度	RCP-B1-2		DDC									○						
AC-B1-7	給気露点温度設定	RCP-B1-2		DDC	○														
AC-B1-7	凍結防止運転中	RCP-B1-2		DDC			○												

記 号	名 称	リモート盤	動 力 盤	指令	操 作				表 示			計 測				計量		備 考
					設定	切替	発停	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度	圧力	予備			
AC-B1-8	B1F 洗濯・22F系統空調機	RCP-B1-2	B1P-11	DDC														
AC-B1-8	24時-警報	RCP-B1-2		DDC								○						
AC-B1-8	給気温度	RCP-B1-2		DDC									○					
AC-B1-8	給気温度設定	RCP-B1-2		DDC	○													
AC-B1-8	凍結防止運転中	RCP-B1-2		DDC				○										
AC-B1-9	B1F 文書庫系統空調機	RCP-B1-2	B1P-11	DDC			○	○	○	○								
AC-B1-9	濃臭機	RCP-B1-2	B1P-11	DDC				○		○								
AC-B1-9	24時-警報	RCP-B1-2		DDC								○						
AC-B1-9	給気温度	RCP-B1-2		DDC									○					
AC-B1-9	給気温度設定	RCP-B1-2		DDC	○													
AC-B1-9	給気露点温度	RCP-B1-2		DDC									○					
AC-B1-9	給気露点温度設定	RCP-B1-2		DDC	○													
AC-B1-9	濃臭温度	RCP-B1-2		DDC									○					
AC-B1-9	濃臭温度	RCP-B1-2		DDC										○				
AC-B1-9	凍結防止運転中	RCP-B1-2		DDC				○										
AC-B1-10	B1F 中央夏衣系統空調機	RCP-B1-2	B1P-1	DDC			○	○	○	○								
AC-B1-10	24時-警報	RCP-B1-2		DDC								○						
AC-B1-10	給気温度	RCP-B1-2		DDC									○					
AC-B1-10	給気温度設定	RCP-B1-2		DDC	○													
AC-B1-10	給気露点温度	RCP-B1-2		DDC									○					
AC-B1-10	給気露点温度設定	RCP-B1-2		DDC	○													
AC-B1-10	凍結防止運転中	RCP-B1-2		DDC				○										
AC-1-1	1F 放射線診断系統空調機	RCP-1-4	1P-4	DDC				○	○	○								
AC-1-1	濃臭機	RCP-1-4	1P-4	DDC				○		○								
AC-1-1	24時-警報	RCP-1-4		DDC								○						
AC-1-1	給気温度	RCP-1-4		DDC									○					
AC-1-1	給気温度設定	RCP-1-4		DDC	○													
AC-1-1	給気露点温度	RCP-1-4		DDC									○					
AC-1-1	給気露点温度設定	RCP-1-4		DDC	○													
AC-1-1	濃臭温度	RCP-1-4		DDC									○					
AC-1-1	濃臭温度	RCP-1-4		DDC										○				
AC-1-1	凍結防止運転中	RCP-1-4		DDC										○				
AC-1-1		RCP-1-4		DDC				○										
AC-1-2	B1F 中央材料系統空調機	RCP-1-4	1P-4	DDC			○	○	○	○								
AC-1-2	濃臭機	RCP-1-4	1P-4	DDC				○		○								
AC-1-2	24時-警報	RCP-1-4		DDC								○						
AC-1-2	給気温度	RCP-1-4		DDC									○					
AC-1-2	給気温度設定	RCP-1-4		DDC	○													
AC-1-2	給気露点温度	RCP-1-4		DDC									○					
AC-1-2	給気露点温度設定	RCP-1-4		DDC	○													
AC-1-2	濃臭温度	RCP-1-4		DDC									○					
AC-1-2	濃臭温度	RCP-1-4		DDC										○				
AC-1-2	凍結防止運転中	RCP-1-4		DDC										○				
AC-1-2		RCP-1-4		DDC				○										
AC-1-3	1F 救急・ICU-2系統空調機	RCP-1-1	1P-1	DDC				○	○	○	○							
AC-1-3	24時-警報	RCP-1-1		DDC								○						
AC-1-3	給気温度	RCP-1-1		DDC									○					
AC-1-3	給気温度設定	RCP-1-1		DDC	○													
AC-1-3	給気露点温度	RCP-1-1		DDC									○					
AC-1-3	給気露点温度設定	RCP-1-1		DDC	○													
AC-1-3	凍結防止運転中	RCP-1-1		DDC						○								
AC-1-4	1F 救急・ICU-1系統空調機	RCP-1-1	1P-1	DDC			○	○	○	○								
AC-1-4	24時-警報	RCP-1-1		DDC								○						
AC-1-4	給気温度	RCP-1-1		DDC									○					
AC-1-4	給気温度設定	RCP-1-1		DDC	○													
AC-1-4	給気露点温度	RCP-1-1		DDC									○					
AC-1-4	給気露点温度設定	RCP-1-1		DDC	○													
AC-1-4	凍結防止運転中	RCP-1-1		DDC						○								
AC-1-5	1F 中央採血系統空調機	RCP-2-2	1P-2	DDC			○	○	○	○								
AC-1-5	24時-警報	RCP-2-2		DDC								○						
AC-1-5	給気温度	RCP-2-2		DDC									○					
AC-1-5	給気温度設定	RCP-2-2		DDC	○													
AC-1-5	給気露点温度	RCP-2-2		DDC									○					
AC-1-5	給気露点温度設定	RCP-2-2		DDC	○													
AC-1-5	凍結防止運転中	RCP-2-2		DDC						○								

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート盤	動 力 盤	指令	操 作				表 示			計 測			計量		備 考
					設定	切替	発停	状態	COS	トリップ	警報	温度	湿度	予備			
AC-1-6	1F医事課系統空調機	RCP-1-3	1P-3	DDC				○	○	○							
AC-1-6	送風機	RCP-1-3	1P-3	DDC				○		○							
AC-1-6	24h-警報	RCP-1-3		DDC								○					
AC-1-6	給気温度	RCP-1-3		DDC								○					
AC-1-6	室内温度	RCP-1-3		DDC								○					
AC-1-6	室内温度設定	RCP-1-3		DDC	○												
AC-1-6	給気露点温度	RCP-1-3		DDC								○					
AC-1-6	給気露点温度設定	RCP-1-3		DDC	○												
AC-1-6	室内湿度	RCP-1-3		DDC									○				
AC-1-6	凍結防止運転中	RCP-1-3		DDC				○									
AC-2-1	2F職員食堂系統空調機	RCP-2-7	2P-8	DDC			○	○	○	○							
AC-2-1	送風機	RCP-2-7	2P-8	DDC				○		○							
AC-2-1	24h-警報	RCP-2-7		DDC								○					
AC-2-1	給気温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-1	給気温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-1	給気露点温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-1	給気露点温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-1	室内湿度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-1	室内湿度	RCP-2-7		DDC										○			
AC-2-1	凍結防止運転中	RCP-2-7		DDC				○									
AC-2-2	2F職員前廊系統空調機	RCP-2-7	2P-8	DDC			○	○	○	○							
AC-2-2	24h-警報	RCP-2-7		DDC								○					
AC-2-2	給気温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-2	給気温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-2	凍結防止運転中	RCP-2-7		DDC				○									
AC-2-3	1F生理検査系統空調機	RCP-2-7	2P-8	DDC			○	○	○	○							
AC-2-3	送風機	RCP-2-7	2P-8	DDC				○		○							
AC-2-3	24h-警報	RCP-2-7		DDC								○					
AC-2-3	給気温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-3	給気温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-3	給気露点温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-3	給気露点温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-3	室内湿度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-3	室内湿度	RCP-2-7		DDC										○			
AC-2-3	凍結防止運転中	RCP-2-7		DDC				○									
AC-2-4	2F手術-1系統空調機	RCP-2-7	2P-8	DDC			○	○	○	○							
AC-2-4	送風機	RCP-2-7	2P-8	DDC				○		○							
AC-2-4	24h-警報	RCP-2-7		DDC								○					
AC-2-4	給気温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-4	給気温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-4	給気露点温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-4	給気露点温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-4	室内湿度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-4	室内湿度	RCP-2-7		DDC										○			
AC-2-4	凍結防止運転中	RCP-2-7		DDC				○									
AC-2-5	2F手術-2系統空調機	RCP-2-7	2P-8	DDC			○	○	○	○							
AC-2-5	送風機	RCP-2-7	2P-8	DDC				○		○							
AC-2-5	24h-警報	RCP-2-7		DDC								○					
AC-2-5	給気温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-5	給気温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-5	給気露点温度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-5	給気露点温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
AC-2-5	室内湿度	RCP-2-7		DDC									○				
AC-2-5	室内湿度	RCP-2-7		DDC										○			
AC-2-5	凍結防止運転中	RCP-2-7		DDC				○									
AC-2-6	2F人工透析系統空調機	RCP-2-4	2P-9	DDC			○	○	○	○							
AC-2-6	送風機	RCP-2-4	2P-9	DDC				○		○							
AC-2-6	24h-警報	RCP-2-4		DDC								○					
AC-2-6	給気温度	RCP-2-4		DDC									○				
AC-2-6	給気温度設定	RCP-2-4		DDC	○												
AC-2-6	給気露点温度	RCP-2-4		DDC									○				
AC-2-6	給気露点温度設定	RCP-2-4		DDC	○												
AC-2-6	室内湿度	RCP-2-4		DDC									○				
AC-2-6	室内湿度	RCP-2-4		DDC										○			
AC-2-6	凍結防止運転中	RCP-2-4		DDC				○									

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	指令	操 作				表 示				計 測				計量		備 考
					設定	切替	発停	状態	COS 表示	トリップ 表示	警報	温度	湿度	圧力	予備				
AC-2-7	2F PACシステム空調機	RCP-2-3	2P-2	DDC					○	○	○								
AC-2-7	送風機	RCP-2-3	2P-2	DDC					○	○	○								
AC-2-7	24h-警報	RCP-2-3		DDC								○							
AC-2-7	給気温度	RCP-2-3		DDC								○							
AC-2-7	給気温度設定	RCP-2-3		DDC	○														
AC-2-7	給気露点温度	RCP-2-3		DDC								○							
AC-2-7	給気露点温度設定	RCP-2-3		DDC	○														
AC-2-7	室内湿度	RCP-2-3		DDC								○							
AC-2-7	室内湿度	RCP-2-3		DDC									○						
AC-2-7	凍結防止運転中	RCP-2-3		DDC			○							○					
AC-2-8	2F 講堂系統空調機	RCP-2-2	2P-3	DDC			○	○	○	○									
AC-2-8	送風機	RCP-2-2	2P-3	DDC				○		○									
AC-2-8	24h-警報	RCP-2-2		DDC							○								
AC-2-8	給気温度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-8	給気温度設定	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-8	給気露点温度	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-8	給気露点温度設定	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-8	室内湿度	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-8	室内湿度	RCP-2-2		DDC									○						
AC-2-8	凍結防止運転中	RCP-2-2		DDC				○						○					
AC-2-9	1F 総合指令系統空調機	RCP-2-1	2P-1	DDC			○	○	○	○									
AC-2-9	送風機	RCP-2-1	2P-1	DDC				○		○									
AC-2-9	24h-警報	RCP-2-1		DDC							○								
AC-2-9	給気温度	RCP-2-1		DDC								○							
AC-2-9	給気温度設定	RCP-2-1		DDC	○														
AC-2-9	給気露点温度	RCP-2-1		DDC								○							
AC-2-9	給気露点温度設定	RCP-2-1		DDC	○														
AC-2-9	室内湿度	RCP-2-1		DDC								○							
AC-2-9	室内湿度	RCP-2-1		DDC									○						
AC-2-9	凍結防止運転中	RCP-2-1		DDC				○						○					
AC-2-10-1	2F 奥理系統空調機	RCP-2-2	2P-3	DDC			○	○	○	○									
AC-2-10-1	24h-警報	RCP-2-2		DDC							○								
AC-2-10-1	給気温度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-10-1	給気温度設定	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-10-1	給気露点温度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-10-1	給気露点温度設定	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-10-1	凍結防止運転中	RCP-2-2		DDC				○											
AC-2-10-2	2F 給面検査系統空調機	RCP-2-2	2P-3	DDC				○		○									
AC-2-10-2	24h-警報	RCP-2-2		DDC							○								
AC-2-10-2	給気温度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-10-2	給気温度設定	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-10-2	給気露点温度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-10-2	給気露点温度設定	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-10-2	凍結防止運転中	RCP-2-2		DDC				○											
AC-2-11	2F 管理事務系統空調機	RCP-2-2	2P-3	DDC			○	○	○	○									
AC-2-11	送風機	RCP-2-2	2P-3	DDC				○		○									
AC-2-11	24h-警報	RCP-2-2		DDC							○								
AC-2-11	給気温度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-11	給気温度設定	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-11	給気露点温度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-11	給気露点温度設定	RCP-2-2		DDC	○														
AC-2-11	室内湿度	RCP-2-2		DDC								○							
AC-2-11	室内湿度	RCP-2-2		DDC									○						
AC-2-11	凍結防止運転中	RCP-2-2		DDC				○						○					
AC-2-12	2F 当番系統空調機	RCP-2-6	2P-5	DDC			○	○	○	○									
AC-2-12	24h-警報	RCP-2-6		DDC							○								
AC-2-12	給気温度	RCP-2-6		DDC								○							
AC-2-12	給気温度設定	RCP-2-6		DDC	○														
AC-2-12	給気露点温度	RCP-2-6		DDC								○							
AC-2-12	給気露点温度設定	RCP-2-6		DDC	○														
AC-2-12	凍結防止運転中	RCP-2-6		DDC				○											

参考資料 | □-対象箇所

注) COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

記 号	名 称	リモート型	動 力 重	融合	操 作			表 示			計 測			計量		備 考
					設定	切替	発停	COP 数値	V/F 割合	警報	温度	湿度	Frost			
AC-2-13	1F 西側外気系統空調機	RCP-2-6	2P-4	DDC				○	○	○						
AC-2-13	濃塩機	RCP-2-6	2P-4	DDC				○	○	○						
AC-2-13	7d7-警報	RCP-2-6		DDC							○					
AC-2-13	給気温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-13	給気温度設定	RCP-2-6		DDC	○											
AC-2-13	給気露点温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-13	給気露点温度設定	RCP-2-6		DDC	○											
AC-2-13	湿気温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-13	湿気湿度	RCP-2-6		DDC									○			
AC-2-13	凍結防止運転中	RCP-2-6		DDC				○								
AC-2-14	1F 東側外気系統空調機	RCP-2-6	2P-4	DDC			○	○	○	○						
AC-2-14	濃塩機	RCP-2-6	2P-4	DDC			○	○		○						
AC-2-14	7d7-警報	RCP-2-6		DDC							○					
AC-2-14	給気温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-14	給気温度設定	RCP-2-6		DDC	○											
AC-2-14	給気露点温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-14	給気露点温度設定	RCP-2-6		DDC	○											
AC-2-14	湿気温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-14	湿気湿度	RCP-2-6		DDC									○			
AC-2-14	凍結防止運転中	RCP-2-6		DDC				○								
AC-2-15	2F 風呂外気系統空調機	RCP-2-6	2P-4	DDC			○	○	○	○						
AC-2-15	濃塩機	RCP-2-6	2P-4	DDC			○			○						
AC-2-15	7d7-警報	RCP-2-6		DDC							○					
AC-2-15	給気温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-15	給気温度設定	RCP-2-6		DDC	○											
AC-2-15	給気露点温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-15	給気露点温度設定	RCP-2-6		DDC	○											
AC-2-15	湿気温度	RCP-2-6		DDC								○				
AC-2-15	湿気湿度	RCP-2-6		DDC									○			
AC-2-15	凍結防止運転中	RCP-2-6		DDC				○								
AC-3-1	3F 小児科病棟系統空調機	RCP-2-8	2P-10	DDC			○	○	○	○						
AC-3-1	7d7-警報	RCP-2-8		DDC							○					
AC-3-1	給気温度	RCP-2-8		DDC								○				
AC-3-1	給気温度設定	RCP-2-8		DDC	○											
AC-3-1	給気露点温度	RCP-2-8		DDC								○				
AC-3-1	給気露点温度設定	RCP-2-8		DDC	○											
AC-3-1	凍結防止運転中	RCP-2-8		DDC				○								
AC-3-2	3F 分娩系統空調機	RCP-3-1	3P-3	DDC			○	○	○	○						
AC-3-2	7d7-警報	RCP-3-1		DDC							○					
AC-3-2	給気温度	RCP-3-1		DDC								○				
AC-3-2	給気温度設定	RCP-3-1		DDC	○											
AC-3-2	給気露点温度	RCP-3-1		DDC								○				
AC-3-2	給気露点温度設定	RCP-3-1		DDC	○											
AC-3-2	凍結防止運転中	RCP-3-1		DDC				○								
AC-R-1	東側病棟系統空調機	RCP-R-1	RP-1	DDC			○	○	○	○						
AC-R-1	7d7-警報	RCP-R-1		DDC							○					
AC-R-1	給気温度	RCP-R-1		DDC								○				
AC-R-1	給気温度設定	RCP-R-1		DDC	○											
AC-R-1	給気露点温度	RCP-R-1		DDC								○				
AC-R-1	給気露点温度設定	RCP-R-1		DDC	○											
AC-R-1	凍結防止運転中	RCP-R-1		DDC				○								
AC-R-2	西側病棟系統空調機	RCP-R-1	RP-1	DDC			○	○	○	○						
AC-R-2	7d7-警報	RCP-R-1		DDC							○					
AC-R-2	給気温度	RCP-R-1		DDC								○				
AC-R-2	給気温度設定	RCP-R-1		DDC	○											
AC-R-2	給気露点温度	RCP-R-1		DDC								○				
AC-R-2	給気露点温度設定	RCP-R-1		DDC	○											
AC-R-2	凍結防止運転中	RCP-R-1		DDC				○								
AC-R-3	1-123-202系統空調機	RCP-R-1	RP-1	DDC			○	○	○	○						
AC-R-3	7d7-警報	RCP-R-1		DDC							○					
AC-R-3	給気温度	RCP-R-1		DDC								○				
AC-R-3	給気温度設定	RCP-R-1		DDC	○											
AC-R-3	給気露点温度	RCP-R-1		DDC								○				
AC-R-3	給気露点温度設定	RCP-R-1		DDC	○											
AC-R-3	凍結防止運転中	RCP-R-1		DDC				○								

記 号	名 称	リモート型	動 力 量	取合	操 作				表 示			計 測			計量	備 考
					設定	切換	表示	状態	CON 表示	100/7 表示	警報	温度	湿度	圧力		
	B1F 既設廊室 CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	B1F 既設廊室 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	B1F 既設廊室 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	B1F 既設廊室CFU2047-警報	RCP-B1-3		DGP							○					
	B1F 無菌保管庫 CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	B1F 無菌保管庫 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	B1F 無菌保管庫 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	B1F 無菌室CFU2047-警報	RCP-B1-3		DGP							○					
	1F NS CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F NS 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F NS 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F NS CFU 2047-警報	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 南室(1) CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F 南室(1) 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F 南室(1) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 南室1CFU 2047-警報	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 南室(2) CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F 南室(2) 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F 南室(2) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 南室2CFU 2047-警報	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 醫材庫 CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F 醫材庫 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F 醫材庫 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 醫材庫CFU 2047-警報	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 絶滅準備-醫材 CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F 絶滅準備-醫材 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F 絶滅準備-醫材 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 絶滅準備CFU 2047-警報	RCP-1-1		DGP							○					
	2F 処置-養生 CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	2F 処置-養生 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	2F 処置-養生 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 処置養生CFU 2047-警報	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 処置室1 CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F 処置室1 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F 処置室1 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 処置室CFU 2047-警報1	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 処置室2 CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F 処置室2 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F 処置室2 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 処置室CFU 2047-警報2	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 予備室 CFU	RCP-1-1		DDC		○										
	1F 予備室 室内温度	RCP-1-1		DDC							○					
	1F 予備室 温度設定	RCP-1-1		DDC	○											
	1F 予備室CFU 2047-警報	RCP-1-1		DGP							○					
	1F 心臓血管 CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	1F 心臓血管 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	1F 心臓血管 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	1F 操作室 CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	1F 操作室 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	1F 操作室 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	1F 血管-CT CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	1F 血管-CT 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	1F 血管-CT 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	1F 処置-殺菌 CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	1F 処置-殺菌 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	1F 処置-殺菌 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	B1F 吐乳瓶洗浄 CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	B1F 吐乳瓶洗浄 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	B1F 吐乳瓶洗浄 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	B1F 吐乳瓶洗浄室CFU2047-警報	RCP-B1-6		DDC							○					
	B1F 調乳室 CFU	RCP-B1-6		DDC		○										
	B1F 調乳室 室内温度	RCP-B1-6		DDC							○					
	B1F 調乳室 温度設定	RCP-B1-6		DDC	○											
	B1F 調乳室CFU2047-警報	RCP-B1-6		DDC							○					

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート盤	動 力 盤	指令	操 作			表 示			計 測			計量		備 考	
					設定	切換	発停	状態	COS 監視	トリップ 監視	警報	温度	湿度				圧力
	1F ICU-CCU(004) CFU	RCP-1-1		DDC		○						○					
	1F ICU-CCU(004) 室内温度	RCP-1-1		DDC									○				
	1F ICU-CCU(004) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(005) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(005) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(005) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(008) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(008) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(008) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(010) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(010) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(010) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(013) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(013) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(013) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(014) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(014) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(014) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(015) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(015) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(015) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(016) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(016) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(016) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(017) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(017) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(017) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(018) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(018) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(018) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(019) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(019) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(019) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	1F ICU-CCU(020) CFU	RCP-1-1		DDC		○											
	1F ICU-CCU(020) 室内温度	RCP-1-1		DDC								○					
	1F ICU-CCU(020) 温度設定	RCP-1-1		DDC	○												
	CFU 1F 処置回復CFU 249-警報	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F 249F1CFU 249-警報	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F 249F2CFU 249-警報	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F 操作室CFU 249-警報	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報1	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報2	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報3	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報4	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報5	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報6	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報7	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報8	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報9	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU-CCU CFU 249-警報10	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU 備置CFU 249-警報1	RCP-1-1		DGP								○					
	CFU 1F ICU 備置CFU 249-警報2	RCP-1-1		DGP								○					
	DP-1 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	DP-1 室内温度	RCP-2-7		DDC								○					
	DP-1 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	DP-1 CFU室内温度	RCP-2-7		DGP									○				
	DP-1 CFU249-警報	RCP-2-7		DGP								○					
	DP-2 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	DP-2 室内温度	RCP-2-7		DDC								○					
	DP-2 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	DP-2 CFU室内温度	RCP-2-7		DGP									○				
	DP-2 CFU249-警報	RCP-2-7		DGP								○					
	DP-3 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	DP-3 室内温度	RCP-2-7		DDC								○					
	DP-3 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	DP-3 CFU室内温度	RCP-2-7		DGP									○				
	DP-3 CFU249-警報	RCP-2-7		DGP								○					
	DP-4 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	DP-4 室内温度	RCP-2-7		DDC								○					
	DP-4 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	DP-4 CFU室内温度	RCP-2-7		DGP									○				
	DP-4 CFU249-警報	RCP-2-7		DGP								○					

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	指令	操 作				表 示			計 測			計量		備 考
					設定	切換	発停	状態	COS 監視	トリップ 監視	警報	温度	湿度	圧力			
	DP-5 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	DP-5 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	DP-5 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	DP-5 CFU室内温度	RCP-2-7		DGP								○					
	DP-5 CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	DP-6 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	DP-6 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	DP-6 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	DP-6 CFU室内温度	RCP-2-7		DGP								○					
	DP-6 CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 手帳廊下 CFU	RCP-2-7		DDC		○×3											
	2F 手帳廊下CFU 室内温度	RCP-2-7		DDC								○×3					
	2F 手帳廊下CFU 温度設定	RCP-2-7		DDC	○×3												
	2F 手帳廊下CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○×3						
	2F 器材展開室 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 器材展開室 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 器材展開室 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 器材展開室CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 器材庫 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 器材庫 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 器材庫 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 器材庫CF 249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 器材準備室・庫 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 器材準備室・庫 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 器材準備室・庫 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 器材準備室・庫品庫CFU249-AL	RCP-2-7		DGP							○						
	2F Dr-NS307WV1 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F Dr-NS307WV1 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F Dr-NS307WV1 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F Dr-NS307WV1CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 受付管理 CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 受付管理 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 受付管理 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 受付管理CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F ELV4-K2) FCU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F ELV4-K2) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F ELV4-K2) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 前室(1) CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 前室(1) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 前室(1) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 前室(1)CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 前室(3) CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 前室(3) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 前室(3) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 前室(3)CF 249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 25077223M5- CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 25077223M5- 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 25077223M5- 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 25077223M5-CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 25M5-(4-K2)) CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 25M5-(4-K2)) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 25M5-(4-K2)) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 25M5-CFU249-警報2	RCP-2-7		DGP							○						
	2F 25M5-(4-K3)) CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F 25M5-(4-K3)) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F 25M5-(4-K3)) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F 25M5-CFU249-警報1	RCP-2-7		DGP							○						
	2F4-K1) CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F4-K1) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F4-K1) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F4-K1)CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F4-K2) CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F4-K2) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F4-K2) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F4-K2)CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						
	2F4-K3) CFU	RCP-2-7		DDC		○											
	2F4-K3) 室内温度	RCP-2-7		DDC							○						
	2F4-K3) 温度設定	RCP-2-7		DDC	○												
	2F4-K3)CFU249-警報	RCP-2-7		DGP							○						

参考資料 | □-対象箇所

注) COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

記 号	名 称	リモート室	動 力 源	取合	操 作				表 示		計 測			計量		備 考
					設定	切換	発作	状態	CO2 濃度	ヒューズ 状態	管報	温度	湿度			
	3F 準備室+ACFU2747-管報1	RCP-3-1		DDC												
	3F 準備室+ACFU2747-管報2	RCP-3-1		DDC												
	3F 未熟見CFU2747-管報	RCP-3-1		DDC												
	3F 前室CFU2747-管報	RCP-3-1		DDC												
	3F 前室CFU2747-管報	RCP-3-1		DDC												
	3F 新生見CFU2747-管報1	RCP-3-1		DDC												
	3F 新生見CFU2747-管報2	RCP-3-1		DDC												
	3F 分機CFU2747-管報	RCP-3-1		DDC												
	FCU電源管理 B1L-1	RCP-B1-2	B1L-1	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 B1L-2	RCP-B1-2	B1L-2	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 B1L-3	RCP-B1-2		DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 B1L-4	RCP-B1-2	B1L-4	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 B1L-5	RCP-B1-2		DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 B1L-6	RCP-B1-3	B1L-6	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 B1L-7	RCP-B1-3	B1L-7	DGP			o	o	o							
	FCU 電源管理B1L-5	RCP-B1-3		DGP			o	o	o							
	FCU 電源管理(B1L-3)	RCP-B1-6		DDC			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-1	RCP-2-1	1L-1	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-2	RCP-1-3	1L-2	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-3	RCP-1-3	1L-3	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-4	RCP-1-3	1L-4	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-5	RCP-1-1	1L-5	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-6	RCP-1-1	1L-6	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-7	RCP-1-1	1L-7	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-7	RCP-1-4		DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 1L-8	RCP-1-4	1L-8	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 2L-1	RCP-2-1	2L-1	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 2L-2	RCP-2-3	2L-2	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 2L-3	RCP-2-2	2L-3	DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 2L-4	RCP-2-2		DGP			o	o	o							
	FCU電源管理 2L-5	RCP-2-6	2L-5	DDC			o	o	o							
	FCU電源管理 2L-6	RCP-2-6	2L-6	DDC			o	o	o							
	FCU電源管理 2LP-1	RCP-2-7	2LP-1	DGP			o	o	o							
	B1F 米庫 FCU	RCP-B1-6		DDC			o									
	B1F 米庫 室内温度	RCP-B1-6		DDC								o				
	B1F 米庫 温度設定	RCP-B1-6		DDC			o									
	B1F 検収+K009) FCU	RCP-B1-6		DDC			0x2									
	B1F 検収+K009) 室内温度	RCP-B1-6		DDC								0x2				
	B1F 検収+K009) 温度設定	RCP-B1-6		DDC			0x2									
	B1F ELV+K2) FCU	RCP-B1-6		DDC			o									
	B1F ELV+K2) 室内温度	RCP-B1-6		DDC								o				
	B1F ELV+K2) 温度設定	RCP-B1-6		DDC			o									
	B1F ELV+K1) FCU	RCP-B1-6		DDC			o									
	B1F ELV+K1) 室内温度	RCP-B1-6		DDC								o				
	B1F ELV+K1) 温度設定	RCP-B1-6		DDC			o									
	B1F 廊下(2) FCU	RCP-B1-6		DDC			o									
	B1F 廊下(2) 室内温度	RCP-B1-6		DDC								o				
	B1F 廊下(2) 温度設定	RCP-B1-6		DDC			o									
	1F 待合<廊下2) FCU	RCP-B1-6		DDC			o									
	1F 待合<廊下2) 室内温度	RCP-B1-6		DDC								o				
	1F 待合<廊下2) 温度設定	RCP-B1-6		DDC			o									
	1F 廊下(1) FCU	RCP-1-1		DDC			o									
	1F 廊下(1) 室内温度	RCP-1-1		DDC								o				
	1F 廊下(1) 温度設定	RCP-1-1		DDC			o									
	1F 廊下(2) FCU	RCP-1-1		DDC			o									
	1F 廊下(2) 室内温度	RCP-1-1		DDC								o				
	1F 廊下(2) 温度設定	RCP-1-1		DDC			o									
	1F 廊下(3) FCU	RCP-1-1		DDC			0x2									
	1F 廊下(3) 室内温度	RCP-1-1		DDC								0x2				
	1F 廊下(3) 温度設定	RCP-1-1		DDC			0x2									
	1F ELV+K1) FCU	RCP-1-1		DDC			o									
	1F ELV+K1) 室内温度	RCP-1-1		DDC								o				
	1F ELV+K1) 温度設定	RCP-1-1		DDC			o									
	1F ELV+K2) FCU	RCP-B1-6		DDC			o									
	1F ELV+K2) 室内温度	RCP-B1-6		DDC								o				
	1F ELV+K2) 温度設定	RCP-B1-6		DDC			o									
	2F 廊下(講堂・42(4) FCU	RCP-2-2		DDC			o									
	2F 廊下(講堂・42(4) 室内温度	RCP-2-2		DDC								o				
	2F 廊下(講堂・42(4) 温度設定	RCP-2-2		DDC			o									
	2F ELV+K1) FCU	RCP-2-2		DDC			o									
	2F ELV+K1) 室内温度	RCP-2-2		DDC								o				
	2F ELV+K1) 温度設定	RCP-2-2		DDC			o									

記 号	名 称	リモート盤	動 力 量	取合	操 作			表 示		計 測			計器		備 考
					設定	切換	発停	COS 表示	Trip 表示	警報	温度	湿度			
ACP-B2-1-1	B2F CGS室PAC	RCP-B1-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-B1-1	B1F 707室PAC	RCP-B1-6	本体	DDC				○	○	○					
ACP-B1-T-1-1	B1F 管理室(駐車場)エアコン	RCP-B1-M	本体	DDC				○	○	○					
ACP-B1-3	B1F 売店エアコン	RCP-B1-2	本体	DGP				○	○	○					
ACP-B1-4	B1F エキゾチック館室PAC1	RCP-B1-4	本体	DGP				○	○	○					
ACP-B1-6-1	B1F 電気室PAC1	RCP-B1-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-B1-6-2	B1F 電気室PAC2	RCP-B1-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-1-1-1	1F CPU-1(心臓血管)	RCP-1-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-1-1-2	1F CPU-2(心臓血管・CT)	RCP-1-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-1-2-1	1F CPU(MRI)PAC	RCP-1-4	本体	DGP				○	○	○					
ACP-2-1-1	2F ナビ-室PAC	RCP-2-7	本体	DGP				○	○	○					
ACP-2-1-2	2F 交換機室PAC	RCP-2-2	本体	DGP				○	○	○					
ACP-2-1-3	2F 情報処理機械室(1)	RCP-2-6	本体	DDC				○	○	○					
ACP-2-1-4	2F 情報処理機械室(2)	RCP-2-6	本体	DDC				○	○	○					
ACP-2-1-5	2F ナビナ-室	RCP-2-6	本体	DDC				○	○	○					
ACP-R-3-1	3F エア受電室PAC	RCP-3-2	本体	DGP				○	○	○					
ACP-R-3-1	1F ｵｰﾊﾟﾞPAC	RCP-2-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-R-3-2	1F ﾏﾁｶﾞPAC	RCP-2-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-R-4-1	2F ｵﾌﾞﾙｰ PAC	RCP-2-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-R-4-2	2F ｵﾌﾞﾙｰﾝPAC	RCP-2-1	本体	DGP				○	○	○					
ACP-R-1-6	4F デロント<東側>エアコン	RCP-R-1	本体	DDC				○	○	○					
ACP-R-2-6	4F デロント<西側>エアコン	RCP-R-1	本体	DDC				○	○	○					
ACP-R-1-9	5F デロント<東側>エアコン	RCP-R-1	本体	DDC				○	○	○					
ACP-R-2-9	5F デロント<西側>エアコン	RCP-R-1	本体	DDC				○	○	○					
ACP-R-1-12	6F デロント<東側>エアコン	RCP-R-1	本体	DDC				○	○	○					
ACP-R-2-12	6F デロント<西側>エアコン	RCP-R-1	本体	DDC				○	○	○					
PH-4	1F 待合&床暖房機器コントロール	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					
	2F 講堂(1) SA VAV	RCP-2-2		DDC		○									
	2F 講堂(1) SA 室内温度	RCP-2-2		DDC						○					
	2F 講堂(1) SA 温度設定	RCP-2-2		DDC		○									
	2F 講堂(2) SA VAV	RCP-2-2		DDC		○									
	2F 講堂(2) SA 室内温度	RCP-2-2		DDC						○					
	2F 講堂(2) SA 温度設定	RCP-2-2		DDC		○									
	2F ｵﾌﾞﾙｰ SA VAV	RCP-2-2		DDC		○									
	2F ｵﾌﾞﾙｰ SA 室内温度	RCP-2-2		DDC						○					
	2F ｵﾌﾞﾙｰ SA 温度設定	RCP-2-2		DDC		○									
	<換気設備>														
FE-B1-1-1	B1F 前扉検知センサー	RCP-B1-6	B1P-3	DDC				○	○	○					
FE-B1-1-2	B1F 前扉	RCP-R-1	RP-2	DGP				○							
FE-B1-1-3	B1F 前扉劣化	RCP-B1-6	B1P-3	DDC				○	○	○					
FE-B1-1-4	B1F 前扉使用	RCP-B1-6	B1P-3	DDC				○	○	○					
FE-B1-2-1	B1F 前扉火気	RCP-R-1	RP-3	DGP				○							
FE-B1-3-1	B1F 前扉劣化	RCP-B1-6	B1P-3	DDC				○	○	○					
FE-B1-3-3	B1F 前扉劣化	RCP-B1-6	B1P-3	DDC				○	○	○					
FE-B1-3-6	B1F 前扉 排風機	RCP-B1-6		DDC				○	○	○					
FE-B1-4-1	B1F 露安	RCP-R-1	RP-2	DGP				○	○	○					
FE-B1-4-2	B1F 露安US	RCP-B1-3		DGP				○	○	○					
FE-B1-4-3	B1F 露安使用	RCP-B1-3		DGP				○	○	○					
FE-B1-5-1	B1F 創林室	RCP-R-1	RP-2	DGP				○	○	○					
FE-B1-6-1	B1F 南側	RCP-B1-2		DGP				○	○	○					
FE-B1-6-2	B1F 南側安全14℃3h	RCP-B1-2		DGP				○	○	○					
FE-B1-6-3	B1F 南側2	RCP-B1-2		DGP				○	○	○					
FE-B1-7-1	B1F 内視鏡	RCP-B1-2	B1P-4	DGP				○	○	○					
FE-B1-7-2	B1F 内視鏡使用	RCP-B1-2	B1P-4	DGP				○	○	○					
FE-B1-7-3	B1F 内視鏡洗浄センサー	RCP-B1-2	B1P-4	DGP				○	○	○					
FE-B1-8-1	B1F 洗濯機2	RCP-B1-3		DGP				○	○	○					
FE-B1-8-2	B1F 洗濯 222洗濯	RCP-B1-3	B1P-6	DGP				○	○	○					
FE-B1-9-1	B1F 文書使用	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					
FE-B1-10-1	B1F 中央更衣洗面	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					
FE-B1-10-2	B1F 中央更衣US(女)	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					
FE-B1-10-3	B1F 中央更衣使用	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					
FE-B1-10-4	B1F 中央男子更衣	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					
FE-B1-10-5	B1F 中央更衣US(男)	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					

参考資料 | □-対象箇所

注) COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

記号	名 称	リモート量	動 力 量	動作	操 作			表 示			計 測			計量	備 考
					設定	切換	発作	状態	表示	監視	温度	湿度	圧力		
FE-1-1-1	1F 放射線便所	RCP-1-4	1P-4	DGP				○	○	○					
FE-1-2-1	1F 洗浄装置	RCP-B1-3	B1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-2-2	1F 23A乾燥機	RCP-B1-3	B1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-2-3	1F 高気排気(風筒室)	RCP-B1-3	B1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-2-4	1F 中央材料便所(2)	RCP-B1-3	B1P-7	DGP			○	○	○	○					
FE-1-2-6	1F 中央材料便所(1)	RCP-B1-2	B1P-2	DGP				○	○	○					
FE-1-3-4-2	1F 救急便所	RCP-1-1	1P-5	DGP				○	○	○					
FE-1-3-4-1	1F 救急診察	RCP-1-1	1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-3-4-3	1F 救急23A	RCP-1-1	1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-3-4-4	1F 救急便所	RCP-1-1	1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-3-4-5	1F 救急US	RCP-1-1	1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-3-4-6	1F 救急処置室	RCP-1-1	1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-3-4-7	1F 救急更衣	RCP-1-1	1P-6	DGP				○	○	○					
FE-1-1-2	1F 放射線便所	RCP-1-1	1P-7	DGP				○	○	○					
FE-1-1-2	放射線便所	RCP-1-4		DGP			○	○	○	○					
FE-1-1-3	1F 放射線汚染洗浄	RCP-1-1	1P-7	DGP				○	○	○					
FE-1-1-3	放射線汚染洗浄1	RCP-1-4		DGP			○	○	○	○					
FE-1-1-4	1F 放射線23A	RCP-1-1	1P-7	DGP				○	○	○					
FE-1-1-4	放射線汚染洗浄2	RCP-1-4		DGP			○	○	○	○					
FE-1-1-5	1F 放射線MRI-1	RCP-1-4	1P-8	DGP				○	○	○					
FE-1-1-6	1F 放射線MRI-2	RCP-1-4	1P-8	DGP				○	○	○					
FE-2-1-1	2F 職員更衣 排風機	RCP-2-6	2LP-1	DDC				○	○	○					
FE-2-1-2	2R 職員更衣便所 排風機	RCP-2-6	2LP-1	DDC			○	○	○	○					
FE-2-2-1	2F 職員更衣大気	RCP-2-7	2P-8	DGP				○	○	○					
FE-2-4-5-1	2F 手術便所	RCP-2-7	2P-7	DGP			○	○	○	○					
FE-2-4-5-2	2F 手術US	RCP-2-7	2P-7	DGP			○	○	○	○					
FE-2-4-5-3	2F 23A	RCP-2-7	2P-8	DGP			○	○	○	○					
FE-2-4-5-4	2F 手術器材洗浄室	RCP-2-7		DGP			○	○	○	○					
FE-2-4-5-5	2F 23A乾燥機	RCP-2-7		DGP			○	○	○	○					
FE-2-4-5-6	2F 手術DP	RCP-R-1	RP-1	DGP			○	○	○	○					
FE-2-6-1	2F 人工透析便所	RCP-2-6		DDC			○	○	○	○					
FE-2-6-2	2F 人工透析倉庫	RCP-2-3	2P-2	DGP			○	○	○	○					
FE-2-6-3	2F 人工透析便所	RCP-2-6		DDC			○	○	○	○					
FE-2-6-4	2F 準備汚物排風機	RCP-2-6		DDC			○	○	○	○					
FE-2-7-1	2F 3MC2便所	RCP-2-3	2P-2	DGP			○	○	○	○					
FE-2-7-2	2F 訓練用147	RCP-2-3	2P-2	DGP			○	○	○	○					
FE-2-7-3	2F 3MC3(水治療)	RCP-2-3	2P-2	DGP			○	○	○	○					
FE-2-8-1-1	2F 講堂倉庫1	RCP-2-1		DDC			○	○	○	○					
FE-2-8-1-2	2F 講堂倉庫2	RCP-2-1		DDC			○	○	○	○					
FE-2-8-2	2F 講堂便所	RCP-2-1		DGP			○	○	○	○					
FE-2-8-3	2F 23A便所	RCP-2-1		DGP			○	○	○	○					
FE-2-10-1	2F 病理検査	RCP-R-1	RP-2	DGP			○	○	○	○					
FE-2-10-2-1	2F 緊急検査	RCP-2-3	2P-2	DGP				○	○	○					
FE-2-10-2-2	2F 応接・仮眠	RCP-2-3	2P-6	DGP				○	○	○					
FE-2-10-3	2F 輸血系統排風機	RCP-2-6		DDC				○	○	○					
FE-2-10-4	2F 病理検査23A排風機	RCP-2-6		DDC				○	○	○					
FE-2-10-5	2F 解剖検査	RCP-R-1	RP-2	DGP			○	○	○	○					
FE-2-11-1	2F 給食事務室	RCP-2-2	2P-3	DGP				○	○	○					
FE-2-11-2	2F 給食倉庫	RCP-2-2	2P-3	DGP				○	○	○					
FE-2-11-3	2F 給湯(2)	RCP-2-2	2P-3	DGP				○	○	○					
FE-2-11-4	2F 給湯(3)	RCP-2-6	2P-5	DDC				○	○	○					
FE-2-11-6	2F 23A更衣室 排風機	RCP-2-2		DDC			○	○	○	○					
FE-2-13-1	1F 西側外来便所	RCP-2-1		DGP			○	○	○	○					
FE-2-13-2	2F 西側便所	RCP-1-3	1P-3	DGP			○	○	○	○					
FE-2-14-1	1F 東側外来便所	RCP-2-1		DGP			○	○	○	○					
FE-2-14-2	寒創倉科用CDMP	RCP-1-4		DDC				○	○	○					
FE-2-14-3	1F 感染症隔離待合	RCP-2-1		DGP			○	○	○	○					
FE-2-15-1	2F 薬局便所	RCP-2-6	2P-5	DDC			○	○	○	○					
FE-2-15-3	2F 給湯(4)	RCP-2-6	2P-5	DDC			○	○	○	○					
FE-3-1-1	3F 23A・器材庫排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC			○	○	○	○					
FE-3-1-2	3F 小児科・病理検査所系排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC			○	○	○	○					
FE-3-1-3-1	3F 33A(5床)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○	○					
FE-3-1-3-2	3F 33A(5床)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○	○					
FE-3-2-1-1	3F 分線排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○	○					
FE-3-2-1-2	3F 分線排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○	○					
FE-3-2-2	3F 23A23A・排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC			○	○	○	○					
FE-3-2-3	3F 分線便所排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC			○	○	○	○					
FE-3-2-4	3F 分線UB排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC			○	○	○	○					

記 号	名 称	リモート盤	動 力 量	動作	操 作				表 示		計 測			計量	備 考
					設定	切換	発停	状態	COB 表示	1007 表示	警報	温度	湿度		
FE-R-1-1-1	6F 病棟(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-1-1-2	6F 病棟(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-1-2-1	5F 病棟(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC					○	○					
FE-R-1-2-2	5F 病棟(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC					○	○					
FE-R-1-3-1	4F 病棟(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○					
FE-R-1-3-2	4F 病棟(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○					
FE-R-1-4	3F 病棟(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC					○	○					
FE-R-2-1-1	6F 病棟(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○					
FE-R-2-1-2	6F 病棟(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○					
FE-R-2-2-1	5F 病棟(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-2-2-2	5F 病棟(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-2-3-1	4F 病棟(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-2-3-2	4F 病棟(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-2-4	3F 病棟(西)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-1-1	6F NS(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-1-2	5F NS(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-1-3	4F NS(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-1-4	3F NS(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-2-1	6F NS(東)(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-2-2	5F NS(東)(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-2-3	4F NS(東)(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-2-4	3F NS(東)(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-3-1	6F 配膳排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-3-2	5F 配膳排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-3-3	4F 配膳排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-3-4	3F 配膳排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-4-1	6F 醫材庫排風機	RCP-R-1		DDC					○	○					
FE-R-3-4-2	6F 醫材庫排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-4-3	5F 醫材庫排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-4-4	4F 醫材庫排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-5-1	6F 便所(東)(4居室)排風機	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-5-2	5F 便所(東)(4居室)排風機	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-5-4	3F W/C東4床	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-5-4	3F W/C北4床	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-5-4	4F 便所(東)(4居室)排風機	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-6-1	6F 病棟便所(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-6-2	4F 病棟便所(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○							
FE-R-3-7-1	6F NS(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○						
FE-R-3-7-2	5F NS(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-7-3	4F NS(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-7-4	3F NS(西)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-8-1	6F NS(東)(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-8-2	5F NS(東)(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-8-3	4F NS(東)(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-8-4	3F NS(東)(西)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-9-1	6F 洗濯排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-9-2	5F 洗濯排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-9-3	4F 洗濯排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-9-4	3F 洗濯排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-10-1	6F 便所(西)(4居室)排風機	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-10-2	5F 便所(西)(4居室)排風機	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-10-3	4F 便所(西)(4居室)排風機	RCP-R-1		DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-10-4	3F 便所(西)	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○	○	○				
FE-R-3-11-1	6F 病棟便所(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-11-4	4F 病棟便所(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-12-1	6F 食堂排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-12-2	5F 食堂排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-12-3	4F 食堂排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-13-1	6F 便所(食堂)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-13-2	5F 便所(食堂)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-13-3	4F 便所(食堂)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-13-4	3F 便所(食堂)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC					○	○					
FE-R-3-14-1	6F 車椅子便所(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-14-2	5F 車椅子便所(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-14-3	4F 車椅子便所(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○					
FE-R-3-14-4	3F 車椅子便所(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC					○	○					
			</												

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	取 合	操 作				表 示				計 測				計量		備 考
					設定	切換	発停	状態	COS 表示	トリップ 表示	警報	温度	湿度	圧力	予備				
FE-R-3-15-1	6F浴室(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○									
FE-R-3-15-2	5F浴室(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○		○									
FE-R-3-15-3	4F浴室(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○		○									
FE-R-3-15-4	3F浴室(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-16-1	6F7-2強戦排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-16-2	5F7-2強戦排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-16-3	4F7-2強戦排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-16-4	3F7-2強戦排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-17-2	5F倉庫722排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-18-1	6F重症感染症室(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-18-2	5F重症感染症室(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-18-3	4F重症感染症室(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-18-4	3F重症感染症室(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-19-1	6F重症感染症室便所(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-19-2	5F重症感染症室便所(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-19-3	4F重症感染症室便所(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-19-4	3F重症感染症室便所(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-20-1	6F重症1床室(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-20-2	5F重症1床室(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-20-3	4F重症1床室(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-20-4	3F重症1床室(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-21-1	6F1床室US1(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-21-2	5F1床室US1(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-21-3	4F1床室US1(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-22-1	6F器材排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-22-2	5F器材排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-22-3	4F器材排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-23-1	6F722722研習室排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-23-2	5F722722研習室排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-23-3	4F722722研習室排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-24-1	6F1床室US1(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-24-2	5F1床室US1(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-24-3	4F1床室US1(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-25-1	6F重症1床室(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-25-2	5F重症1床室(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-25-3	4F重症1床室(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-26-1	6F重症感染症室(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-26-2	5F重症感染症室(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-26-3	4F重症感染症室(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-27-1	6F重症感染症室便所(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-27-2	5F重症感染症室便所(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-27-3	4F重症感染症室便所(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-28-1	6F介護浴室排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-28-2	5F介護浴室排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-28-3	4F介護浴室排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-29-1	6F車椅子便所(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-29-2	5F車椅子便所(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-29-3	4F車椅子便所(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-30-1	6F倉庫722(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-30-2	4F倉庫722(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-31	5F脳外科重症回復室排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-32	5F脳外科重症回復室排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-34	3F食堂系排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-35	3F倉庫(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-36	3F小児科1床室排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-37	3F小児科US排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-38	3F1床室US排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-39	3F722722研習室排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-40	3F重症1床室(西)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-41	3F新生児・未熟児排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-42	3F浴室(西)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-43	3F指導・相談室排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-44	3F汚物(西)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-45-1	6F1床室US2排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-45-2	5F1床室US(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-45-3	4F1床室US(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC				○	○										
FE-R-3-46-4	3F US1床室	RCP-R-1		DDC				○	○										
FE-R-3-46-5	3F US1床室	RCP-R-1		DDC				○	○										
FE-R-3-46-1	6F1床室US2(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-46-2	5F1床室US(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC				○	○										
FE-R-3-46-3	4F1床室US(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC				○	○										

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	命令	操 作				表 示				計 測				計量	備 考
					設定	切換	発停	状態	COS 表示	トリップ 表示	警報	温度	湿度	圧力	予備			
FE-R-3-47-1	5F南看護便所(東)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○								
FE-R-3-48-1	3F 4床室便所(東)	RCP-R-1		DDC					○	○								
FE-R-3-48-2	3F 4床室便所(西)	RCP-R-1		DDC					○	○								
FE-R-3-49	5F南看護便所(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○								
FE-R-3-50-1	6F病長7-2休室室(東)排風機	RCP-R-1	6P-2	DDC					○	○								
FE-R-3-50-2	6F病長7-2休室室(西)排風機	RCP-R-1	6P-1	DDC					○	○								
FE-R-3-50-3	5F病長7-2休室室(東)排風機	RCP-R-1	5P-2	DDC					○	○								
FE-R-3-50-4	5F病長7-2休室室(西)排風機	RCP-R-1	5P-1	DDC					○	○								
FE-R-3-50-5	4F病長7-2休室室(東)排風機	RCP-R-1	4P-2	DDC					○	○								
FE-R-3-50-6	4F病長7-2休室室(西)排風機	RCP-R-1	4P-1	DDC					○	○								
FE-R-3-50-7	3F病長7-2休室室(東)排風機	RCP-R-1	3P-2	DDC					○	○								
FE-R-3-50-8	3F病長7-2休室室(西)排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-1	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-10	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-2	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-3	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-4	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-5	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-6	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-7	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-8	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B3-T-1-9	B3F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○								
FSG-B2-1	727272727室送風機	RCP-B2-3		DDC					○	○								
FSG-B2-2	CGS常送風機	RCP-B2-3		DDC					○	○								
FSG-B2-3	CGS常送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-4	中水道機械室送風機	RCP-B2-4		DGP					○	○								
FSG-B2-5	主機械室送風機	RCP-B2-3		DDC					○	○								
FSG-B2-6-1	主熱源機械室送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-6-2	主熱源機械室送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-7	CGS NO.1送風機	RCP-B2-3		DDC					○	○								
FSG-B2-8	CGS NO.2送風機	RCP-B2-3		DDC					○	○								
FSG-B2-9	燃料電池(本体)送風機	RCP-B2-3		DDC					○	○								
FSG-B2-10	燃料電池(発電)送風機	RCP-B2-3		DDC					○	○								
FSG-B2-11	R-B-1用送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-12	R-B-2用送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-13	B-1-1用送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-14	B-1-2用送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-15	B-2用送風機	RCP-B2-1		DGP					○	○								
FSG-B2-T-1-1	B2F駐車場送風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-10	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-11	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-12	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-13	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-14	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-15	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-2	B2F駐車場送風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-3	B2F駐車場送風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-4	B2F駐車場送風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-5	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-6	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-7	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-8	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B2-T-1-9	B2F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-1-1	B1F電気室1	RCP-B1-2	B1P-1	DGP					○	○								
FSG-B1-1-2	B1F電気室2	RCP-B1-2	B1P-1	DGP					○	○								
FSG-B1-2	B1F N2消火システム室	RCP-B1-2	B1P-1	DGP					○	○								
FSG-B1-3	B1F主機械室	RCP-B1-2	B1P-1	DGP					○	○								
FSG-B1-5	B1F機械室	RCP-B1-3	B1P-6	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-1	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1P-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-10	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-11	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-12	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-13	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-14	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-15	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-2	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1P-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-3	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1P-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-4	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-5	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-6	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-7	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-8	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-1-9	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC					○	○								
FSG-B1-T-2	B1F地下駐車場送風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC					○	○								

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	指令	操 作				表 示		計 測				計量		備 考
					設定	切替	戻作	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度	圧力	予備		
FSG-1-1	1F ｶﾝﾈｰﾄﾞ	RCP-2-1	1LP-C	DGP				○	○	○							
FSG-1-2	1F ｴﾝﾊﾞｰ	RCP-B1-4	1LP-1	DGP			○	○	○	○							
FSG-1-3	1FMR1-1	RCP-1-4	1P-8	DGP				○	○	○							
FSG-1-4	1FMR1-2	RCP-1-4	1P-8	DGP				○	○	○							
FSG-1-7	1F ACMR-3	RCP-1-1	1P-9	DGP				○	○	○							
FSG-2-1	2F ｶﾝﾈｰﾄﾞ	RCP-2-1	2LP-C	DGP		○	○	○	○	○							
FSG-2-8	2F ACMR-5	RCP-2-3	2P-2	DGP				○	○	○							
FSG-3-1	3F 非常用発電機置場	RCP-2-7	2P-8	DGP				○	○	○							
FSG-3-2	3F ｴﾝﾊﾞｰ	RCP-2-7	2P-8	DGP				○	○	○							
FSG-R-1	RF ACMR-1	RCP-R-1		DGP				○	○	○							
FSG-R-2	RF 監視室	RCP-R-1		DGP				○	○	○							
FSG-R-3	RF E.V. MR	RCP-R-1		DGP				○	○	○							
FEG-B3-T-1	B3F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B3-T-2	B3F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B3-T-3-1-3	B3F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B3P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-1	ｽﾌｵｰｸﾞﾌﾞﾙ 室排風機	RCP-B2-3		DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-2	CGS 警報排風機	RCP-B2-3		DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-3	CGS 室排風機	RCP-B2-1		DGP			○	○	○	○							
FEG-B2-4	中水道機排風機	RCP-B2-4		DGP			○	○	○	○							
FEG-B2-5	主機室排風機	RCP-B2-3		DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-6-1	主熱源機排風機	RCP-B2-1		DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-6-2	主熱源機排風機	RCP-B2-1		DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-7	燃料電池(本体)排風機	RCP-B2-3		DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-8	燃料電池(負電)排風機	RCP-B2-3		DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-12	CGS No.1排風機	RCP-B2-1		DGP			○	○	○	○							
FEG-B2-13	CGS No.2排風機	RCP-B2-1		DGP			○	○	○	○							
FEG-B2-T-1	B2F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-T-2	B2F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-T-3-1-4	B2F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B2P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-T-3-5-6	B2F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B2-T-3-7-8	B2F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B2LP-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-1	B1F 電気室1	RCP-B1-2	B1P-1	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-1-2	B1F 電気室2	RCP-B1-2	B1P-1	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-2	B1F N2消火ﾎﾞﾝﾊﾞ室	RCP-B1-2	B1P-1	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-3	B1F 主機室	RCP-B1-2	B1P-1	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-4	B1F 中央監視室消し	RCP-B1-2	B1P-2	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-5	B1F 監視室US	RCP-B1-2	B1P-2	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-6	B1F 純水製氷機室	RCP-B1-3	B1P-6	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-7	B1F 駐車場	RCP-B1-4	B1P-8	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-8	B1F ｴﾝﾊﾞｰ	RCP-B1-4	B1P-8	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-9	B1F 感染症廃棄物	RCP-B1-4	B1P-8	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-10	B1F 生ｺﾞﾐ処理機	RCP-B1-4	B1P-9	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-15	B1F EDG排出処理装置	RCP-B1-3	B1P-6	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-17	ACMR-1 排風機	RCP-B1-6		DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-18	B1F ACMR-2	RCP-B1-4	B1P-11	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-19	B1F ACMR-3	RCP-B1-5	B1P-12	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-20	B1F ACMR-4	RCP-B1-3	B1P-7	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-22	B1F 電気室(N2消火用)	RCP-B1-2	B1P-2	DGP			○	○	○	○							
FEG-B1-26	遠体冷凍機	RCP-B1-3		DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-27	EDGﾎﾞﾝﾊﾞ	RCP-B1-3		DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-T-1	B1F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B1P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-T-2	B1F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B1P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-T-3-1-3	B1F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B1P-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-T-3-4-5	B1F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	BM1LP-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-B1-T-3-6-7	B1F 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B1LP-M	DDC			○	○	○	○							
FEG-1-1	1F 防災管理室消し	RCP-1-1	1P-5	DGP			○	○	○	○							
FEG-1-2	1F ｴﾝﾊﾞｰ	RCP-2-1	1LP-C	DGP			○	○	○	○							
FEG-1-3	1F ｴﾝﾊﾞｰ	RCP-B1-4	1LP-1	DGP			○	○	○	○							
FEG-1-4	放射線 MR1-1	RCP-1-4		DGP			○	○	○	○							
FEG-1-5	放射線 MR1-2	RCP-1-4		DGP			○	○	○	○							
FEG-1-7	1F 監視室給湯	RCP-1-3	1P-2	DGP			○	○	○	○							
FEG-1-8	1FACMR-1	RCP-1-4	1P-4	DGP			○	○	○	○							
FEG-1-9	1FACMR-2	RCP-1-3	1P-3	DGP			○	○	○	○							
FEG-1-10	1F ACMR-3	RCP-1-1	1P-9	DGP			○	○	○	○							
FEG-2-1	2F ｴﾝﾊﾞｰ	RCP-2-1	2LP-C	DGP			○	○	○	○							
FEG-2-4-1	2FACMR-1	RCP-2-7	2P-8	DGP			○	○	○	○							
FEG-2-4-2	2FACMR-1	RCP-2-7		DGP			○	○	○	○							
FEG-2-5	2F ACMR-2	RCP-2-6	2P-4	DDC			○	○	○	○							
FEG-2-6	2F ACMR-3	RCP-2-2	2P-3	DGP			○	○	○	○							
FEG-2-7	2FACMR-4	RCP-2-1	2P-1	DGP			○	○	○	○							
FEG-2-8	2F ACMR-5	RCP-2-3	2P-2	DGP			○	○	○	○							
FEG-2-9	2FACMR-6	RCP-2-7	2P-8	DGP			○	○	○	○							

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	指令	操 作				表 示		計 測				計量	備 考
					設定	切替	発作	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度	圧力		
FEG-2-10	2F 情報処理機室(1)N2	RCP-2-2	2P-3	DGP					○	○	○					
FEG-2-11	2F 情報処理機室(2)N2	RCP-2-2	2P-3	DGP					○	○	○					
FEG-2-12	2F エンバー(N2)	RCP-2-6	2P-5	DDC			○		○	○	○					
FEG-2-13	2F 室外機置場	RCP-2-4		DDC					○	○	○					
FEG-3-4	3F 非常用発電機置場	RCP-2-7	2P-8	DGP			○		○	○	○					
FEG-3-5	3F 7号受電室	RCP-2-7	2P-8	DGP					○	○	○					
FEG-3-5	7号受電室	RCP-2-7		DDC		○			○	○	○					
FEG-3-9	3F 分機用ACMR排風機	RCP-R-1	3P-1	DDC					○	○	○					
FEG-R-1	RF ACMR-1	RCP-R-1		DGP					○	○	○					
FEG-R-2	RF 監視室	RCP-R-1		DGP			○		○	○	○					
FEG-R-3	RF EV MR	RCP-R-1		DGP					○	○	○					
FSM-1	RF 病院棟排風機	RCP-R-1		DGP					○	○	○					
FSM-2	2F 病院棟排風機	RCP-2-7	2FSM-1	DGP					○	○	○					
FSM-T-1	BF 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B1FSM-M	DDC					○	○	○					
FSM-T-2	BF 地下駐車場排風機	RCP-B1-M	B1FSM-M	DDC					○	○	○					
FU-1	2号ポンプ目詰まり警報	RCP-R-1		DGP						○	○					
FU-2	2号ポンプ目詰まり警報	RCP-R-1		DGP						○	○					
FU-3	2号ポンプ目詰まり警報	RCP-R-1		DGP						○	○					
FU-4	2号ポンプ目詰まり警報	RCP-R-1		DGP						○	○					
FU-5	2号ポンプ目詰まり警報	RCP-R-1		DGP						○	○					
	< 衛生設備、他 >															
PU-1-A	上水給水ポンプ	RCP-B2-4		DGP				○	○	○						
PU-1-B	上水給水ポンプ	RCP-B2-4		DGP				○	○	○						
PU-1	上水給水ポンプ消火指令	RCP-B2-4		DGP		○		○	○	○						
PU-2	雑用水給水ポンプ消火指令	RCP-B2-4		DGP		○		○	○	○						
PU-2-A	雑用水給水ポンプ	RCP-B2-4		DGP				○	○	○						
PU-2-B	雑用水給水ポンプ	RCP-B2-4		DGP				○	○	○						
PU-3	冷却水給水ポンプ消火指令	RCP-B2-4		DGP		○		○	○	○						
PU-3-A	冷却水給水ポンプ	RCP-B2-4		DGP				○	○	○						
PU-3-B	冷却水給水ポンプ	RCP-B2-4		DGP				○	○	○						
PU-4	散水用給水ポンプ	RCP-B2-4		DGP				○	○	○						
CU-1-1	上水受水槽遠隔監視制御装置置 一括警報	RCP-B2-4		DGP						○	○					
CU-1-2	上水受水槽遠隔監視制御装置置 一括警報	RCP-B2-4		DGP						○	○					
CU-2-1	雑用水受水槽遠隔監視制御装置置 一括警報	RCP-B2-4		DGP						○	○					
CU-2-2	雑用水受水槽遠隔監視制御装置置 一括警報	RCP-B2-4		DGP						○	○					
TW-1	上水受水槽 上層	RCP-B2-4		DGP						○	○					
TW-1	上水受水槽 下層	RCP-B2-4		DGP						○	○					
TW-2	雑用水受水槽 上層	RCP-B2-4		DGP						○	○					
TW-2	雑用水受水槽 下層	RCP-B2-4		DGP						○	○					
TW-3	冷却塔補給水槽 上層	RCP-B2-4		DGP						○	○					
TW-3	冷却塔補給水槽 下層	RCP-B2-4		DGP						○	○					
PD-1-1	汚水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-1-2	汚水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	汚水槽(1)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-2-1	汚水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-2-2	汚水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	汚水槽(2)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-3-1	汚水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-3-2	汚水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	汚水槽(3)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-4-1	汚水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-4-2	汚水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	汚水槽(4)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-5-1	汚水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-5-2	汚水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	汚水槽(5)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-6-1	雑排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	雑排水槽(1)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-6-2	雑排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	雑排水槽(2)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-7-1	雑排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-7-2	雑排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	雑排水槽(3)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-8-1	雑排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-8-2	雑排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	雑排水槽(4)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						
PD-9-1	雑排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
PD-9-2	雑排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP				○	○	○						
	雑排水槽(5)上層警報	RCP-B2-1		DGP						○						

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート置	動 力 量	指令	操 作				表 示		計 測				計量		備 考
					設定	切捨	条件	状態	COS 監視	トリップ 監視	警報	温度	湿度	圧力			
PD-10-1	雑排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP													
PD-10-2	雑排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP					○	○							
	雨水排水槽(1)上限警報	RCP-B2-1		DGP							○						
PD-11-1	雨水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP					○	○							
PD-11-2	雨水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP					○	○							
	雨水排水槽(2)上限警報	RCP-B2-1		DGP							○						
PD-12-1	雨水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP					○	○							
PD-12-2	雨水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP					○	○							
	雨水排水槽(3)上限警報	RCP-B2-1		DGP							○						
PD-13-1	雨水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP					○	○							
PD-13-2	雨水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP					○	○							
	雨水排水槽(4)上限警報	RCP-B2-1		DGP							○						
PD-14-1	雨水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP					○	○							
PD-14-2	雨水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP					○	○							
	雨水排水槽No.1上限警報	RCP-B2-1		DGP							○						
PD-15-1	雨水排水ポンプNo.1	RCP-B2-1		DGP					○	○							
PD-15-2	雨水排水ポンプNo.2	RCP-B2-1		DGP					○	○							
	雨水排水槽No.2上限警報	RCP-B2-1		DGP							○						
PD-15-3	雨水排水ポンプNo.3	RCP-B2-1		DGP					○	○							
PD-15-4	雨水排水ポンプNo.4	RCP-B2-1		DGP					○	○							
PD-T-1(1)	汚水排水ポンプ	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○							
PD-T-1(2)	汚水排水ポンプ	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○							
PD-T-7(1)	雨水排水ポンプ	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○							
PD-T-7(2)	雨水排水ポンプ	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○							
PD-T-5(1)	清水排水ポンプ	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○							
PD-T-5(2)	清水排水ポンプ	RCP-B1-M	B3P-M	DDC					○	○							
	駐車場汚水槽 上限警報	RCP-B1-M	B3P-M	DDC							○						
	駐車場雨水槽 上限警報	RCP-B1-M	B3P-M	DDC							○						
	駐車場清水槽 上限警報	RCP-B1-M	B3P-M	DDC							○						
PD-T-3(1)	雨水排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
PD-T-3(2)	雨水排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
PD-T-6(1)	汚水排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
PD-T-6(2)	汚水排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
PD-T-2(1)	雨水排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
PD-T-2(2)	雨水排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
PD-T-4(1)	雑排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
PD-T-4(2)	雑排水ポンプ	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC					○	○							
	駐車場雨水排水槽 上限警報	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC							○						
	駐車場雑排水槽 上限警報	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC							○						
	駐車場清水排水槽 上限	RCP-B1-M	BM2LP-M	DDC							○						
CUC-1	冷水水処理装置	RCP-B2-2		DGP							○						
HUC-1	温水水処理装置	RCP-B2-2		DGP							○						
IE-4	アノイ駆逐力2 上限	RCP-B2-2		DGP							○						
IE-4	アノイ駆逐力2 下限	RCP-B2-2		DGP							○						
FT-1	消火補助水槽上限警報	RCP-R-1		DGP							○						
FT-1	消火補助水槽下限警報	RCP-R-1		DGP							○						
	新築排水処理設備 一括警報	RCP-B2-2		DGP							○						
	伝染排水処理設備 一括警報	RCP-B2-2		DGP							○						
	人工透析排水処理設備 一括警報	RCP-B2-2		DGP							○						
	雨水利用処理設備 電力量	RCP-B2-4		DGP												○	
	排水再利用処理設備 電力量	RCP-B2-4		DGP												○	
	排水再利用処理設備 一括警報	RCP-B2-4		DGP								○					
	雨水利用処理設備 一括警報	RCP-B2-4		DGP								○					
	上水使用量	RCP-B2-2		DGP												○	
	雑用水槽 上水補給量	RCP-B2-2		DGP												○	
	雑用水槽 中水補給量	RCP-B2-2		DGP												○	
	雑用水槽 雨水補給量	RCP-B2-2		DGP												○	
	給湯使用量	RCP-B2-2		DGP												○	
	空調使用量	RCP-B2-2		DGP												○	
	雨水利用水量	RCP-B2-2		DGP												○	
	排水利用水量	RCP-B2-2		DGP												○	
	B1F売店上水使用量	RCP-B1-2		DDC												○	
	B1F主廊路上水使用量	RCP-B1-6		DDC												○	
	B1F主廊下上水使用量	RCP-B1-6		DDC												○	
	1F37.2上水使用量	RCP-2-1		DGP												○	
	1F37.2下使用量	RCP-2-1		DGP												○	
	2F37.2上水使用量	RCP-2-1		DGP												○	
	2F職員食堂前路上水使用量	RCP-2-7		DDC												○	
	2F職員食堂前路上水使用量	RCP-2-7		DDC												○	
	高層(側床)雑用水槽	RCP-B2-4		DGP												○	

記 号	名 称	リモート盤	動 力 量	指令	操 作				表 示				計 測				計量	備 考
					設定	切換	発停	状態	COS 監視	トリップ 監視	警報	温度	湿度	圧力	予備			
	低層雑用水量	RCP-B2-4		DGP												○		
	敷水用雑用水量	RCP-B2-4		DGP												○		
	冷却塔 補給水量	RCP-B2-4		DGP												○		
	冷却塔補給水量	RCP-R-1		DGP												○		
	敷水量	RCP-R-1		DGP												○		
RB-1	ポンプ消費量	RCP-B2-1		DGP												○		
RB-2	ポンプ消費量	RCP-B2-1		DGP												○		
B-1-1	ポンプ消費量	RCP-B2-1		DGP												○		
B-1-2	ポンプ消費量	RCP-B2-1		DGP												○		
B-2	ポンプ消費量	RCP-B2-1		DGP												○		
	病院低圧ポンプ	RCP-B2-1		DGP												○		
	2F 37.2F使用量	RCP-2-1		DGP												○		
	ICU降圧個室室内圧正負切換	RCP-1-1		DDC		○	○	○										
	救急系統設置CAV強制閉	RCP-1-1		DDC		○	○	○										
	気送管設備 一括警報	RCP-B1-2	制御盤	DGP						○								
	医療水(RQ)装置 一括警報	RCP-B1-4	制御盤	DGP						○								
GS-1	廃棄物処理設備(37.2A式)	RCP-B1-4	制御盤	DGP						○								
GS-2-1	廃棄物処理設備(生ゴミ)1	RCP-B1-4	制御盤	DGP						○								
GS-2-2	廃棄物処理設備(生ゴミ)2	RCP-B1-4	制御盤	DGP						○								
	7 11.7F冷蔵庫(1B1F)一括警報	RCP-B1-4	制御盤	DGP						○								
	7 11.7F冷蔵庫(2B1F)一括警報	RCP-B1-4	制御盤	DGP						○								
	7 11.7F冷蔵庫(1B1F)一括警報(77.7A)	RCP-B1-6	制御盤	DDC						○								
	7 11.7F冷蔵庫(2F)一括警報	RCP-2-7	制御盤	DGP						○								
	3F 西側重症 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	3F 東側重症 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	4F 西側重症室 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	4F 東側重症室 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	6F 西側重症 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	6F 東側重症 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	5F 西側重症 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	5F 東側重症 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
	5F 脳外科重症 降圧切換	RCP-R-1		DDC		○	○	○										
DP-1	降圧切換状態(降圧ON)	RCP-2-7		DDC		○												
	B1F 電気室天井漏水1	RCP-B1-1		DGP						○								
	B1F 電気室天井漏水2	RCP-B1-1		DGP						○								
	1F 防災バルブ 漏水警報	RCP-1-1		DGP						○								
	3F 37.2F下室 漏水警報	RCP-1-3		DGP						○								
	3F 情報処理機補室(1)	RCP-1-3		DGP						○								
	3F 情報処理機補室(2)	RCP-1-3		DGP						○								
	DP室便所 漏水警報	RCP-2-6	2P-4	DDC						○								
	2F 手術17.7F天井内漏水警報1	RCP-2-7		DGP						○								
	2F 手術17.7F天井内漏水警報2	RCP-2-7		DGP						○								
	DP系統 漏水警報	RCP-2-7		DDC						○×5								
	B1F 17.77.7(1)冷暖切換	RCP-B1-6		DGP		○	○	○										
	B1F 17.77.7(2)冷暖切換	RCP-B1-4		DGP		○	○	○										
	B1F 17.77.7(3)冷暖切換	RCP-B1-5		DDC		○	○	○										
	B1F 17.77.7(4)冷暖切換	RCP-B1-3		DDC		○	○	○										
	1F 17.77.7(1)冷暖切換	RCP-1-1		DDC		○	○	○										
	1F 17.77.7(2)冷暖切換	RCP-1-4		DGP		○	○	○										
	1F 17.77.7(3)冷暖切換	RCP-1-3		DDC		○	○	○										
	2F 17.77.7(1)冷暖切換	RCP-2-1		DDC		○	○	○										
	2F 17.77.7(2)冷暖切換	RCP-2-2		DGP		○	○	○										
	2F 17.77.7(3)冷暖切換	RCP-2-3		DGP		○	○	○										
	2F 17.77.7(4)冷暖切換	RCP-2-4		DDC		○	○	○										
	2F 17.77.7(5)冷暖切換	RCP-2-6		DDC		○	○	○										
	2F 17.77.7(6)冷暖切換	RCP-2-7		DDC		○	○	○										
	2F 17.77.7(7)冷暖切換	RCP-2-8		DDC		○	○	○										
	3F 17.77.7冷暖切換	RCP-3-1		DDC		○	○	○										
	主熱源機格室 室内温度1	RCP-B2-1		DDC							○							
	主熱源機格室 室内温度2	RCP-B2-1		DDC							○							
	主熱源機格室 室内温度切換	RCP-B2-1		DDC		○												
	主熱源機格室 自動空調 許可/禁止	RCP-B2-1		DDC		○												
	主熱源機格室 室内温度設定	RCP-B2-1		DDC	○													

参考資料 □一対象箇所

注) COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

[illegible]

記 号	名 称	リモート盤	動 力 置	取合	操 作				表 示			計 測			計量	備 考
					設定	切換	発停	状態	COB 表示	lv997 表示	警報	温度	湿度	圧力		
	<受電設備>															
	B1F電気室															
	PAS1 受電本線 PAS警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	PAS2 受電子線線 PAS警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-CR1	89R1 受電本線 本線受電DS	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電本線 本線受電VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	27R11 受電本線 不足電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電本線 一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	予備	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	HM 受電本線 高周波発生	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-CR2	89R2 受電子線線 予備線受電DS	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電子線線 予備線受電VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	27R21 受電子線線 不足電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電子線線 一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	予備	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
受電本線	受電本線 電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	電圧 R-S	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電本線 周波数	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電本線 電力	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電本線 無効電力	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
受電子線線	受電本線 力率(実測値)	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電本線 力率(表示用)			DDC												
	受電子線線 電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	電圧 R-S	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電子線線 周波数	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-G4	受電子線線 電力	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電子線線 無効電力	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電子線線 力率(実測値)	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	48TX 停電制御装置	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(FC-CGS)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-E2	HBS	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	高圧遮断器 電源異常	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(非負-専用)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	64B1 一般系統母線 地絡過電圧警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-G11	51.67F1 7c7c VCB-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(専用-FC)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	27.59B1 一般系統母線-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(専用-FC)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	受電子線線 力率(表示用)			DDC												
CB-G3	27B2 母線系統母線 不足電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(FC-CGS)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	64B2 保安系統母線 地絡過電圧警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(非負-CGS)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	予備	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-GE1	64BC CGS系統母線 地絡過電圧警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	CGS連絡 CGS連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	27.51BC CGS連絡 一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(非負-CGS)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c 7c7cVCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-G2	51.67F1 7c7c 一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	非負連絡 非負電機連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	27.51BG 非負系統母線連絡 一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	母線連絡(非負-専用)母線連絡VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	64BG 非負系統母線 地絡過電圧警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-F2	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	51.67F2 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	51.67F3 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-F4	51.67F4 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	51.67F5 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	51.67F6 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-F7	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	51.67F7 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	51.67F8 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
CB-F9	51.67F9 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	7c7c VCB	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	51.67F9 7c7c-一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												

参考資料 □-対象箇所

注）COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
（手元運転、トリップ故障の場合も発報）

記 号	名 称	リモート盤	動 力 盤	取合	操 作			表 示			計 測			計量		備 考
					設定	切換	発停	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度			
	88C4 NO.4377V/V C	RCP-B1-1	端子盤1	DGP												
	37-26-63C4 NO.4377V/V一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	88C5 NO.5377V/V C	RCP-B1-1	端子盤1	DGP				○								
	37-26-63C5 NO.5377V/V一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F1 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F2 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F2 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F3 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F3 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F4 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F4 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F5 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F5 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F6 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F6 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F7 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F7 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F8 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F8 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F9 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F9 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F10 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F10 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	F11 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F11 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	FE 7-7V電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	FE 7-7V電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	CGS連絡電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
CGS連絡	電圧 R-S	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	CGS連絡電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○			○	
	CGS連絡電力	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
非常用発電機連絡	非常用発電機連絡電流 R	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	電圧 R-S	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	受電本線電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP										○		
	受電予備線電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP										○		
	F31 低圧一般動力盤NO.1一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F31 低圧一般動力盤NO.1電流	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F31 低圧一般動力盤NO.1電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F32 低圧一般動力盤NO.2一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F32 低圧一般動力盤NO.2電流	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F32 低圧一般動力盤NO.2電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
VH-34	低圧一般動力盤職員食堂電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP										○		
	F33 低圧一般動力盤NO.3一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F33 低圧一般動力盤NO.3電流	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F33 低圧一般動力盤NO.3電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
VH-35	低圧一般動力盤B1F給食厨房電力量	RCP-B1-1	端子盤1	DGP										○		
	F34 低圧一般動力盤NO.4一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F34 低圧一般動力盤NO.4電流	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F34 低圧一般動力盤NO.4電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F41 低圧集電動力盤NO.1一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F41 低圧集電動力盤NO.1電流	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F41 低圧集電動力盤NO.1電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F42 低圧集電動力盤NO.2一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F42 低圧集電動力盤NO.2電流	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F42 低圧集電動力盤NO.2電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F91 保安動力盤NO.1一括警報	RCP-B1-1	端子盤1	DGP						○						
	F91 保安動力盤NO.1電流	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				
	F91 保安動力盤NO.1電圧	RCP-B1-1	端子盤1	DGP								○				

記 号	名 称	リモート置	動 力 置	取合	操 作				表 示			計 測			計量		備 考
					設定	切換	発停	状態	COS 故障	トリップ 故障	警報	温度	湿度	圧力			
VH-47	低圧保安動力用NO.2厨房排水処理電力量	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○	
	F21 低圧一般電灯用NO.1一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F21 低圧一般電灯用NO.1電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F21 低圧一般電灯用NO.1電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F21 低圧一般電灯用NO.1B1F給食厨房電力量	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○	
	F22 低圧一般電灯用NO.2一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F22 低圧一般電灯用NO.2電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F22 低圧一般電灯用NO.2電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F22 低圧一般電灯用NO.2職員食堂電力量	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○	
	F23 低圧一般電灯用NO.3一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F23 低圧一般電灯用NO.3電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F23 低圧一般電灯用NO.3電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F51 低圧一般放射線用NO.1一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F51 低圧一般放射線用NO.1電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F51 低圧一般放射線用NO.1電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F52 低圧一般放射線用NO.2一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F52 低圧一般放射線用NO.2電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F52 低圧一般放射線用NO.2電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F53 低圧一般放射線用NO.3一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F53 低圧一般放射線用NO.3電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F53 低圧一般放射線用NO.3電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F61 低圧保安放射線用NO.1一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F61 低圧保安放射線用NO.1電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F61 低圧保安放射線用NO.1電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F62 低圧保安放射線用NO.2一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F62 低圧保安放射線用NO.2電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
	F62 低圧保安放射線用NO.2電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	F71 低圧保安電灯用NO.1一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP							○						
	F71	低圧保安電灯用NO.1-1電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP								○				
	F71	低圧保安電灯用NO.1-1電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○			
	F71	低圧保安電灯用NO.1-2電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○			
	F71	低圧保安電灯用NO.1-2電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○		
	VH-44	低圧保安電灯用NO.1B1F給食厨房電力	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○
	F72 低圧保安電灯用NO.2一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP						○							
F72	低圧保安電灯用NO.2-1電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
F72	低圧保安電灯用NO.2-1電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
F72	低圧保安電灯用NO.2-2電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
F72	低圧保安電灯用NO.2-2電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
VH-45	低圧保安電灯用職員食堂電力量	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○	
	F81 低圧保安電灯用NO.3一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP						○							
F81	低圧保安電灯用NO.3-1電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
F81	低圧保安電灯用NO.3-1電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
F81	低圧保安電灯用NO.3-2電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
F81	低圧保安電灯用NO.3-2電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
88B-FC	低圧保安動力用NO.2-3取引停電用MC	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP													
	F101 保安動力変圧器NO.2一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP						○							
	F101 保安動力変圧器NO.2電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP								○					
	F101 保安動力変圧器NO.2電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
VH-48	低圧保安動力NO.22F職員食堂電力量	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○	
VH-481	低圧保安動力NO.2B1F給食厨房電力量	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○	
VH-482	低圧保安動力NO.2電力量	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP												○	
	F111 保安電灯変圧器NO.4一括警報	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP						○							
F111	保安電灯変圧器NO.4-1電流	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP									○				
F111	保安電灯変圧器NO.4-1電圧	RCP-B1-1	端子盤 1	DGP										○			
	受電本線 力率(表示用)			DDC											○		
	受電子機線 力率(表示用)			DDC											○		
	CGS1 負電力量(表示用)			DDC												○	
	CGS2 負電力量(表示用)			DDC												○	
RB-1	消費電力量	RCP-B2-1		DGP												○	
RB-2	消費電力量	RCP-B2-1		DGP												○	
AB-1	消費電力量	RCP-B2-1		DGP												○	
T-1	消費電力量	RCP-B2-1		DGP												○	

参考資料 | □一対象箇所

注) COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

記 号	名 称	リモート置	動 力 源	取合	操 作			表 示			計 測				計量		備 考
					設定	切換	発信	状態	COB 表示	トリップ 状態	警報	温度	湿度	アラーム			
燃料電池	52S 手動-自動	RCP-B2-3	DGP			○		○	○								
燃料電池	52S 切-入	RCP-B2-3	DGP					○									
燃料電池	52I 手動-自動	RCP-B2-3	DGP			○		○	○								
燃料電池	52I 切-入	RCP-B2-3	DGP					○									
燃料電池	52F 切-入	RCP-B2-3	DGP					○									
	非常停止	RCP-B2-3	DGP			○		○	○								
	燃料電池 停止中	RCP-B2-3	DGP					○									
	燃料電池 発電中	RCP-B2-3	DGP					○									
	燃料電池 自立運転中	RCP-B2-3	DGP					○									
	燃料電池 系統連系中	RCP-B2-3	DGP					○									
	燃料電池 MCCB1 入	RCP-B2-3	DGP					○									
	燃料電池 MCCB2 入	RCP-B2-3	DGP					○									
	燃料電池 52I 1907	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 52S 1907	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 52F 1907	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 非常停止	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 排気アラーム異常	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 警報発生	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 酸素元圧低	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 空圧替温度上昇	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 空圧替地絡	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 低温水循環アラーム異常	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池発電出力 電流	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池発電出力 電圧	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池発電出力 有効電力	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池発電出力 電力量	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池発電出力 周波数	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池発電出力 運転時間	RCP-B2-3	DGP											○			
	燃料電池送電 電流	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池送電 電圧	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池送電 有効電力	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池送電 電力量	RCP-B2-3	DGP											○			
	燃料電池送電 運転時間	RCP-B2-3	DGP												○		
	燃料電池送電 周波数	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池補機 電圧	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池補機 有効電力	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池補機 電力量	RCP-B2-3	DGP											○			
	燃料電池補機 電流	RCP-B2-3	DGP									○					
	低温水循環アラーム 電流	RCP-B2-3	DGP									○					
	排気アラーム 電流	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池 蒸気出口温度	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 蒸気給水温度	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 蒸気圧力	RCP-B2-3	DGP									○					
	燃料電池 蒸気流量	RCP-B2-3	DGP										○				
	燃料電池 低温水供給温度	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 低温水戻り温度	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 低温水循環流量	RCP-B2-3	DGP											○			
	燃料電池 燃料循環流量	RCP-B2-3	DGP												○		
	燃料電池 冷却器往温度	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 冷却器還温度	RCP-B2-3	DGP							○							
	燃料電池 冷却器循環流量	RCP-B2-3	DGP											○			


記 号	名 称	リモート盤	動 力 量	海合	操 作		表 示			計 測			計量	備 考
					設定	切換	表示	故障	CO2 ppm	トランプ 警報	温度	湿度		
CB-C	発電機連絡断器	RCP-B2-3		DGP										
CB-C1	発電機断器	RCP-B2-3		DGP										
CB-C2	発電機断器	RCP-B2-3		DGP										
	CGS ヲ3A運転中	RCP-B2-3		DGP										
	CGS ヲ3A停止中	RCP-B2-3		DGP										
	CGS NO.1全自動	RCP-B2-3		DGP										
	CGS NO.1停止中	RCP-B2-3		DGP										
	CGS NO.2全自動	RCP-B2-3		DGP										
	CGS NO.2停止中	RCP-B2-3		DGP										
	CGS NO.1重故障	RCP-B2-3		DGP					○					
	CGS NO.1軽故障	RCP-B2-3		DGP										
	CGS NO.2重故障	RCP-B2-3		DGP					○					
	CGS NO.2軽故障	RCP-B2-3		DGP					○					
	CGS ヲ3A重故障	RCP-B2-3		DGP					○					
	CGS ヲ3A軽故障	RCP-B2-3		DGP					○					
	CGS NO.1発電電力量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.1補機電力量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.1燃料オイル流量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.1温水回収熱量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.1温水放熱量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.1高気量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.2発電電力量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.2補機電力量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.2燃料オイル流量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.2温水回収熱量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.2温水放熱量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.2高気量	RCP-B2-3		DGP									○	
	CGS NO.1停止中	RCP-B2-3		DGP			○							
	CGS NO.1発電電力	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1発電電圧	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1発電電流	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1発電効率(実測値)	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1発電周波数	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1排ガスNOXコホー→入口温度	RCP-B2-3		DGP						○				
	CGS NO.1排ガスNOXコホー→出口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1排ガスメータ温度	RCP-B2-3		DGP						○				
	CGS NO.1潤滑油コホー入口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1潤滑油コホー出口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1冷水冷却水コホー入口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1冷水冷却水コホー出口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1混合気メーター温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1冷水冷却水熱交換器入口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1冷水冷却水熱交換器出口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1循環冷却水中蓄熱器入口温度(1段)	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1循環冷却水中蓄熱器出口温度(1段)	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1循環冷却水中蓄熱器入口温度(2段)	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1循環冷却水中蓄熱器出口温度(2段)	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1循環冷却水温水CGS戻り温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1放熱器冷却水出口温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1発電機軸受温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1発電機固定子温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1排ガスメータ給水温度	RCP-B2-3		DGP							○			
	CGS NO.1潤滑油コホー入口圧力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.1冷水冷却水コホー入口圧力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.1混合気メーター圧力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.1排ガスメータ高気圧力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2停止中	RCP-B2-3		DGP			○							
	CGS NO.2発電電力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2発電電圧	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2発電機軸受温度	RCP-B2-3		DGP						○				
	CGS NO.2発電機固定子温度	RCP-B2-3		DGP						○				
	CGS NO.2排ガスメータ給水温度	RCP-B2-3		DGP						○				
	CGS NO.2潤滑油コホー入口圧力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2冷水冷却水コホー入口圧力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2混合気メーター圧力	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2発電電流	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2発電効率(実測値)	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2発電周波数	RCP-B2-3		DGP								○		
	CGS NO.2排ガスNOXコホー→入口温度	RCP-B2-3		DGP						○				


参考資料 □一対象箇所



注) COS故障：中央監視からの指令と現場の運転状態が異なった時に発報する。
(手元運転、トリップ故障の場合も発報)

[illegible][illegible]

	写真No. 01
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Cパネル 盤面
	備 考


	写真No. 02
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Cパネル □部-整備対象
	備 考

	写真No. 03
	撮影日
	写真説明
	RCP-B2-1 Cパネル ①-空調制御用コントローラ (IDC) 氷蓄熱制御監視
	備 考


	写真No. 04 撮影日 写真説明 川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Dパネル 盤面 備考
	写真No. 05 撮影日 写真説明 川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Dパネル □部-整備対象 備考
	写真No. 06 撮影日 写真説明 RCP-B2-1 Dパネル ②-空調制御用コントローラ (IDC) 熱源機 温度・流量監視 ③-空調制御用コントローラ (IDC) 空調機AC-B2-1,2 備考


	写真No. 07
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Fパネル 盤面
	備 考

	写真No. 08
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Fパネル □部-整備対象
	備 考

	写真No. 09
	撮影日
	写真説明
	RCP-B2-1 Fパネル ④-中央監視用コントローラ (IDGP) ポンプ・還水・軟水監視 ⑤-中央監視用コントローラ (IDGP) 衛生設備監視
	備 考


	写真No. 10
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Jパネル 盤面
	備 考

	写真No. 11
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Jパネル □部-整備対象
	備 考

	写真No. 12
	撮影日
	写真説明
	RCP-B2-1 Jパネル ⑥-中央監視用コントローラ (IDGP) オイルタンク・煤煙監視
	備 考

	写真No. 13
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Kパネル 盤面
	備 考

	写真No. 14
	撮影日
	写真説明
	川崎市立多摩病院 空調自動制御盤 RCP-B2-1 Kパネル □部-整備対象
	備 考

	写真No. 15
	撮影日
	写真説明
	RCP-B2-1 Kパネル ⑦-中央監視用コントローラ (IDGP) 雨水・ナイフゲート監視 ⑧-中央監視用コントローラ (IDGP) 給排気ファン監視
	備 考