


リチウムイオン電池の火災に注意

リチウムイオン電池は、繰り返し充電して使用できる電池で、スマートフォン、ゲーム機器、コードレス掃除機など、身の周りのあらゆる製品に使用されていますが、**近年、火災が多発しています！！**

リチウムイオン電池が使用されている製品の例

イラスト出典：(公財)日本容器包装リサイクル協会



モバイルバッテリー



電子たばこ



電気シェーバー



電動歯ブラシ



ゲーム機器



タブレット



コードレス掃除機

こんな火災が発生しています



一般ごみと一緒に出されたリチウムイオンバッテリーが、ごみ収集車の中で、押しつぶされて出火した。



スマートフォンをズボンの後ろポケットに入れていたところ、圧力がかかり、ショートして出火した。



コードレス掃除機のバッテリー（製造メーカーが使用を推奨していない非純正品）を充電中に



モバイルバッテリーを充電中に、突然出火した。

リチウムイオン電池の火災を防ぐポイント

誤った使用方法による火災を防ぐ

- 取扱説明書どおりに使用する。
- **圧力・衝撃を与えない。**
- **充電器やバッテリーは、付属品やメーカー指定のものを使用する。**
- 高温になったり、水にぬれる場所を避けて、適切に保管する。
- 製品に異常(膨らむ、異臭がする、熱くなるなど)がある場合は使用しない。

外部から衝撃を受けた時や、充電中に発生する火災が特に多いんだ！

誤った廃棄方法による火災を防ぐ

- 電池一体型の製品は、無理に電池を取り外さない。
- 電池を取り外せる場合は、端子部分をテープなどで覆う。
- **一般ごみに混ぜるとごみ収集車の火災につながるため、絶対に他のごみに混ぜない。**

製品自体の欠陥による火災を防ぐ

- PSEマークが付いていて、製造・販売元が明示されている製品を使用する。
- リコール情報をチェックし、リコール対象製品は使用を中止する。

- 臨港消防署 ☎044-299-0119
- 川崎消防署 ☎044-223-0119
- 幸消防署 ☎044-511-0119
- 中原消防署 ☎044-411-0119

- 高津消防署 ☎044-811-0119
- 宮前消防署 ☎044-852-0119
- 多摩消防署 ☎044-933-0119
- 麻生消防署 ☎044-951-0119



お問合せ

川崎市消防局 予防部予防課 ☎044-223-2703