




凡例

-  指定する区域
-  敷地境界
-  地番境界
-  単位区画

【起点】

起点は、川崎市川崎区駅前本町25番26の最北端とする。

【区画の設定方法および回転角度】

区画の設定方法は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線により構成し、回転角度は、設定した区画を、起点を中心として右回りに回転させた真北より37度である。

別図