



- 形質変更範囲
- 指定する区域
- 事業所敷地(地番境界)
- 地番境界
- 単位区画

<起点>
起点は、形質変更範囲の最北端とする。

<格子の回転角度> 44度20分0秒
格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線により構成されている格子を、起点を中心として右回りに回転させた角度を示す。

別図