

宮前市民館 照明設備概要

令和5年1月31日 現在

調光設備				
調光卓	型番	TRDM3-20M	シーン	20シーン×10ページ
東芝ライテック製 TOLSTAR3	調光制御信号	DMX512/ 1990 1系統	サブマスタ	20本×15ページ
	ディマーパッチ	3場面+1場面(1対1)	クロスフェーダー	1組
	マスタフェーダー	プリセット×1, シーン×1	チェイス機能	3パターン×25ステップ
	プリセットフェーダー	50本×3段	データ読み書き不可	

名称	調光回路	灯体	備考	コネクター
常設設備				
プロセニアムライト (使用には事前に相談を)	3KW 6回路 (各2口)	MS-Ⅱ×8 CEC×7	天井埋め込みの固定ボタン	T型 20A
第1ボーダーライト	3KW 上下4回路・中4回路 ボーダーコンセント(各2口)との 切替え有	200W 95灯 6インチ #W×24 #72×23 #W×24 #78×24	手動昇降 長さ14.5m 最大吊荷重100Kg	
第2ボーダーライト (スクリーン・文字共吊り)			電動昇降 長さ14.5m 最大吊荷重100Kg	
第1サスペンションライト	3KW 16回路 (各3口)	Hivex(250H)×12 CEC-Ⅱ×8	手動昇降 長さ12.6m 最大吊荷重300Kg(常吊り含む)	
第2サスペンションライト	3KW 12回路 (各3口)	Hivex(250H)×12 CEC-Ⅱ×8	手動昇降 長さ12.6m 最大吊荷重300Kg(常吊り含む)	
第3サスペンションライト	3KW 8回路 (各3口)	Hivex(250H)×12 CEC-Ⅱ×8	手動昇降 長さ12.6m 最大吊荷重300Kg(常吊り含む)	ツイスト型 20A
アップーホリゾンライト (文字共吊り)	3KW 12回路	500W 14灯×4色 #71 #72 #63 #22	手動昇降 最大吊荷重100Kg	
ロアーホリゾンライト	3KW 12回路	500W 15灯×4色 #72 #59 #40 #22	予備シート×15 (#78×15) [シート枠 26cm x 23cm]	C型 30A
トーメンタルライト	3KW 上・下 各3回路 (各2口)	CEC-Ⅱ×4	回路の3は反響板組立時の作業灯回路と して使用しています(差替え可)	T型 20A
フロントサイドライト	3KW 上・下 各8回路 (各2口)	CI-8 ×12 (3灯×4段)	直30AC×上下1口	
シーリングライト	3KW 20回路 (各1口)	CI-8 ×24	回路1,2・19,20のみ二台口	
フットライト	使用不可			
天反ライト	3KW 8回路	500W 35灯	3サスと切替えで使用	
客席灯		200W 90灯	列ごとの分割不可	

※最大吊荷重は経年劣化を考慮した参考数値です。 ※美術ボタン荷重MAX200kg

センタールーム			
ピンスポットライト	SuperSol2004SR 2Kwクセノン×2	DouserCutterなし	

ステージコンセント				
フロアコンセント	3KW上・下 各12回路 (各1口)			C型 30A
花道フロアコンセント	3KW上・下 各 4回路 (各1口)			C型 30A

特別電源				(直電源を照明機材で使用する際は、各電源での総アンペア数の申告をお願いします)
60A直回路	フロア上下各1回路	・60A-30A変換Box(C×4口タイプ)×2本	C型 60A	
30A直回路	ウォールコン上下各2回路	・使用不可	C型 30A	
20A直回路	フロント上下各1回路		ミニC形 20A	
音響電源	上下100V 単相3線75A	・常設で上下30AC×2口	8ミリ端子	
影絵電源	上手舞台奥 100V 単相3線100A	・常設で30AC×4口 ・仮設可能→12mm端子	12ミリ端子	
200V電源	下手照明倉庫内 3相3線 75A	・端子のみ(カムロック等では出ていません。),要工事。 ・ボルト→10mm六角レンチを使用	8ミリ端子	
DMX	上手操作盤 IN×1口(ホールDim専用/袖卓兼用) 調光室 OUT×1口(From上手操作盤)			

宮前市民館 移動機材リスト

令和5年1月31日 現在

設備名		型式	重量	数量	備考
スポットライト					
1KWスポットライト	平凸レンズ	CEC-Ⅱ 型	10.2Kg	3台	G-100V 1000wB
	フレネルレンズ	Hivex(250H)	6.5Kg	5台	JP-100V1000W K-D
500Wスポットライト	平凸レンズ	CEC型	4.8Kg	8台	G-100V 500wB
		T-1型	3Kg	8台	
	フレネルレンズ	DF型	3.2Kg	8台	T-100V 500wB
		FP型	2Kg	6台	GRP100V 500wB
SS (丸台スタンド SM2 付き)		CEC-Ⅱ 型	21.4Kg	14台	G-100V 1000wB
パーライト (1N)		SPH-Ⅱ 型	2.8Kg	16台	JP100V 1000wC SB6N/E
フォロースポット		ERQ-15型	11.4Kg	4台	JPD100V 650wCT/G
エリプソイダルスポット		940-12型	7Kg	4台	BS7.5-32 100V 750w

効果装置					
エフェクトマシン スポットライト	1KW	EQS-10型	10.7Kg	1台	AL-JCD100V 1000wGL
	500W	EPQ-Ⅱ 型	5.6Kg	2台	JPD100V 500wCT/G
ディスクマシーン	マシン	VS型	5.8Kg	3台	EQS用は1台
	種板	雲・雪・雨		各2枚	
先玉		4/6/8/10/12インチ		各2台	丸茂製
マルチストロボ		KM-14S(2灯式)	6.6Kg	1式	
波マシーン			10.7Kg	2台	
オーロラマシーン			8Kg	2台	
ミラーボール	球	吊型	5Kg	1台	
2連キャリア		DCC-P		1台	
		DCC-8		2台	

色枠・スタンド・ハンガー類					
ハンガー(鉄)				24個	
ボーダーハンガー				18本	
スタンド (ST2)				8本	
ベース (SHB-10)				12枚	
色枠	鉄	8インチ		30枚	
	鉄	6インチ		30枚	
	鉄	4インチ		4枚	
	紙	8インチ		70枚	
操作棒			アルミ 伸縮型 1本	5.3m固定 1本	

ケーブル (照明ケーブル類は全て2芯ケーブルでアース線は有りません。アース線が必要な場合は持込みをお願いします)			
C-C	5m		6本
	10m		5本
C-T	1m		10本
	3m		20本
	5m		8本
C-3T			5本
T-T	1m		20本
	3m		10本
	5m		10本
	10m		6本
T-2T			16本
T-C			3本
T-平			1本
平-T			4本

※宮前市民館大ホールは開館以後に移動機材の更新をしておりません
修理中及び不良の個所がある場合がありますので、利用の際は必ず確認のご連絡をお願いいたします

宮前市民館 DMX CH表

令和5年1月現在

DMX No	回路	DMX No	回路	DMX No	回路	DMX No	回路	DMX No	回路	DMX No	回路
1	1B上下1	31	1S15	61	PS1	91	CL5	121	FR下7	151	花FC下1
2	1B上下2	32	1S16	62	PS2	92	CL6	122	FR下8	152	花FC下2
3	1B上下3	33	2S1	63	PS3	93	CL7	123	FC上1	153	花FC下3
4	1B上下4	34	2S2	64	PS4	94	CL8	124	FC上2	154	花FC下4
5	1B中1	35	2S3	65	PS5	95	CL9	125	FC上3	155	LH上1(72)
6	1B中2	36	2S4	66	PS6	96	CL10	126	FC上4	156	LH上2(59)
7	1B中3	37	2S5	67	PS7	97	CL11	127	FC上5	157	LH上3(22)
8	1B中4	38	2S6	68	PS8	98	CL12	128	FC上6	158	LH上4(40)
9	2B上下1	39	2S7	69	TL上1	99	CL13	129	FC上7	159	LH中1(72)
10	2B上下2	40	2S8	70	TL上2	100	CL14	130	FC上8	160	LH中2(59)
11	2B上下3	41	2S9	71	TL上3	101	CL15	131	FC上9	161	LH中3(22)
12	2B上下4	42	2S10	72	TL下1	102	CL16	132	FC上10	162	LH中4(40)
13	2B中1	43	2S11	73	TL下2	103	CL17	133	FC上11	163	LH下1(72)
14	2B中2	44	2S12	74	TL下3	104	CL18	134	FC上12	164	LH下2(59)
15	2B中3	45	3S1	75	UH上1(71)	105	CL19(×2)	135	FC下1	165	LH下3(22)
16	2B中4	46	3S2	76	UH上2(72)	106	CL20(×2)	136	FC下2	166	LH下4(40)
17	1S1	47	3S3	77	UH上3(63)	107	FR上1	137	FC下3	167	客電1
18	1S2	48	3S4	78	UH上4(22)	108	FR上2	138	FC下4	168	客電2
19	1S3	49	3S5	79	UH中1(71)	109	FR上3	139	FC下5	169	客電3
20	1S4	50	3S6	80	UH中2(72)	110	FR上4	140	FC下6	170	客電4
21	1S5	51	3S7	81	UH中3(63)	111	FR上5	141	FC下7	171	客電5
22	1S6	52	3S8	82	UH中4(22)	112	FR上6	142	FC下8	172	空
23	1S7	53	天反1	83	UH下1(71)	113	FR上7	143	FC下9	173	
24	1S8	54	天反2	84	UH下2(72)	114	FR上8	144	FC下10	174	
25	1S9	55	天反3	85	UH下3(63)	115	FR下1	145	FC下11	175	
26	1S10	56	天反4	86	UH下4(22)	116	FR下2	146	FC下12	176	
27	1S11	57	天反5	87	CL1(×2台)	117	FR下3	147	花FC上1	177	
28	1S12	58	天反6	88	CL2(×2台)	118	FR下4	148	花FC上2	178	
29	1S13	59	天反7	89	CL3	119	FR下5	149	花FC上3	179	
30	1S14	60	天反8	90	CL4	120	FR下6	150	花FC上4	180~512	

宮前市民館 DMX CH表(逆引き)

令和5年1月現在

回路	DMX No
1B上下1	1
1B上下2	2
1B上下3	3
1B上下4	4
1B中1	5
1B中2	6
1B中3	7
1B中4	8
2B上下1	9
2B上下2	10
2B上下3	11
2B上下4	12
2B中1	13
2B中2	14
2B中3	15
2B中4	16
1S1	17
1S2	18
1S3	19
1S4	20
1S5	21
1S6	22
1S7	23
1S8	24
1S9	25
1S10	26
1S11	27
1S12	28
1S13	29
1S14	30

回路	DMX No
1S15	31
1S16	32
2S1	33
2S2	34
2S3	35
2S4	36
2S5	37
2S6	38
2S7	39
2S8	40
2S9	41
2S10	42
2S11	43
2S12	44
3S1	45
3S2	46
3S3	47
3S4	48
3S5	49
3S6	50
3S7	51
3S8	52
天反1	53
天反2	54
天反3	55
天反4	56
天反5	57
天反6	58
天反7	59
天反8	60

回路	DMX No
PS1	61
PS2	62
PS3	63
PS4	64
PS5	65
PS6	66
PS7	67
PS8	68
TL上1	69
TL上2	70
TL上3	71
TL下1	72
TL下2	73
TL下3	74
UH上1(71)	75
UH上2(72)	76
UH上3(63)	77
UH上4(22)	78
UH中1(71)	79
UH中2(72)	80
UH中3(63)	81
UH中4(22)	82
UH下1(71)	83
UH下2(72)	84
UH下3(63)	85
UH下4(22)	86
CL1(×2台)	87
CL2(×2台)	88
CL3	89
CL4	90

回路	DMX No
CL5	91
CL6	92
CL7	93
CL8	94
CL9	95
CL10	96
CL11	97
CL12	98
CL13	99
CL14	100
CL15	101
CL16	102
CL17	103
CL18	104
CL19(×2台)	105
CL20(×2台)	106
FR上1	107
FR上2	108
FR上3	109
FR上4	110
FR上5	111
FR上6	112
FR上7	113
FR上8	114
FR下1	115
FR下2	116
FR下3	117
FR下4	118
FR下5	119
FR下6	120

回路	DMX No
FR下7	121
FR下8	122
FC上1	123
FC上2	124
FC上3	125
FC上4	126
FC上5	127
FC上6	128
FC上7	129
FC上8	130
FC上9	131
FC上10	132
FC上11	133
FC上12	134
FC下1	135
FC下2	136
FC下3	137
FC下4	138
FC下5	139
FC下6	140
FC下7	141
FC下8	142
FC下9	143
FC下10	144
FC下11	145
FC下12	146
花FC上1	147
花FC上2	148
花FC上3	149
花FC上4	150

回路	DMX No
花FC下1	151
花FC下2	152
花FC下3	153
花FC下4	154
LH上1(72)	155
LH上2(59)	156
LH上3(22)	157
LH上4(40)	158
LH中1(72)	159
LH中2(59)	160
LH中3(22)	161
LH中4(40)	162
LH下1(72)	163
LH下2(59)	164
LH下3(22)	165
LH下4(40)	166
客電1	167
客電2	168
客電3	169
客電4	170
客電5	171
空	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180~512

下 FC	
12	146
11	145
10	144
9	143
8	142
7	141
6	140
5	139
4	138
3	137
2	136
1	135

回路 dmx

回路 dmx		
下 TL		
1	72	上段
2	73	下段
3	74	作業灯

下 花道	
1	151
2	152
3	153
4	154

下FR			
最上	1	2	115 116
中上	3	4	117 118
中下	5	6	119 120
最下	7		121
空	8		122

DMX対応表 平面図

UH 下	1	2	3	4
	83	84	85	86
	#71	#72	#63	#22

UH 中	1	2	3	4
	79	80	81	82
	#71	#72	#63	#22

UH 上	1	2	3	4	回路
	75	76	77	78	dmx
	#71	#72	#63	#22	色

LH 下	1	2	3	4
	163	164	165	166
	#72	#59	#22	#40

LH 中	1	2	3	4
	159	160	161	162
	#72	#59	#22	#40

LH 上	1	2	3	4	回路
	155	156	157	158	dmx
	#72	#59	#22	#40	色

3S	8	7	6	5	4	3	2	1	回路
	52	51	50	49	48	47	46	45	dmx

AL	8	7	6	5	4	3	2	1	回路
	60	59	58	57	56	55	54	53	dmx

2S	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	回路
	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	dmx

2Bo	中 4	中 3	中 2	中 1	上下 4	上下 3	上下 2	上下 1	回路
	16	15	14	13	12	11	10	9	dmx
	#72	#w	#78	#w	#72	#w	#78	#w	色


1S	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	回路
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	dmx

フット 使用不可			
4	3	2	1

1Bo	中 4	中 3	中 2	中 1	上下 4	上下 3	上下 2	上下 1	回路
	8	7	6	5	4	3	2	1	dmx
	#72	#w	#78	#w	#72	#w	#78	#w	色

前FC 使用不可		
3	2	1

PS	8	7	6	5	4	3	2	1	回路
	68	67	66	65	64	63	62	61	dmx
	○○	◎ ◎	◎ ◎	○ ○	○ ○	◎ ◎	◎ ◎	○○	灯体数



C L																			
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87
○○	○○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○○	○○

客電	1	2	3	4	5	回路
	167	168	169	170	171	dmx

上 FC	
12	134
11	133
10	132
9	131
8	130
7	129
6	128
5	127
4	126
3	125
2	124
1	123

回路 dmx

回路 dmx		
上 TL		
上段	1	69
下段	2	70
作業灯	3	71

上 花道	
1	147
2	148
3	149
4	150

上FR			
最上	1	2	107 108
中上	3	4	109 110
中下	5	6	111 112
最下	7		113
空	8		114