

発電機・投光器の使用マニュアル

ア 投光器の組み立て（バルーン型）



①箱の中から部品を取り出し、三脚を開いた状態にする。



②バルーン部をポールに取り付ける。



③照明器のコネクターを接続する。



④発電機のコンセントにプラグを差し込む。



⑤プラグを差し込むとバルーンが自動で膨らむ。光量はスイッチで調整する。



⑥組み立て完了