

川崎市多摩市民館 ホール 舞台設備一覧表

名 称	仕 様 等	数 量
所作台	3×12(900×3, 636×121)	25台
花道所作台	(1, 060×2, 727×121)	2台
花道変形所作台	(1, 060×2, 700×121)	1台
花道所作台1尺増幅セット		1式
平台	3×6 (909×1, 818×121)	30台
	4×6 (1, 212×1, 818×121)	30台
	3×3 (909×909×121)	4台
	3×4 (909×1, 212×121)	4台
変形平台	4×6用 (606×1, 212×121)	2台
	4×6用 (303×1, 212×121)	2台
	3×6用 (606×909×121)	2台
	3×6用 (303×909×121)	2台
ツカミ金具	(68×30×24)	100個
変形ツカミ金具	変形平台用 (2種類)	各4個
木台	(90×90×303)	50個
箱台	(303×333×181)	50個
中足	3尺用(909×515)	14台
	4尺用(1, 212×515)	14台
高足	3尺用(909×727)	11台
	4尺用(1, 212×727)	11台
人形立	H = 1, 818	10個
緋毛氈	1ミリフェルト (1, 800×3, 600)	15枚
長座布団	赤 (540×1, 800)	10枚
高座用座布団	赤・紫 (700×750)	各1枚
座布団	楽屋用	15枚
上敷ゴザ	(9, 000×900)	5巻
	(20, 000×900)	1巻
	楽屋用(1, 800×1, 800)	10巻
長机	(1, 800×450×700)	15卓
	幕板付(1, 800×450×700)	5卓
パイプ椅子	HOUTOKU JOIFA417	100脚
コントラバス椅子	高さ調整付 φ 340	4脚
譜面台	(507×378)	60台
譜面灯	MSL-55 コード2m 中間スイッチ20W	10個
指揮者台	(1, 200×900×300)	1台
指揮者用譜面台	(600×450)	1台
ピアノ	YAMAHA CF-ⅢS	1台
ピアノ椅子	コンサート用(530×400)高さ調整付	2脚
	連弾用 (880×355×465)	1脚
	背付高低自在椅子 PEACCK 5M クロ	2脚
ピアノ補助ペダル	YAMAHA製	1台

めくり台	(300×1,450)	1台
吊看板枠	舞台用 (7,280×840)	1台
立看板枠	受付用 (800×1,600)	6台
国旗・市旗	(2,250×1,500)	各1台
金屏風	(727×2,424×6曲)	1双
演台	(2,100×900×1,000)	1台
花台	(650×650×600)	2台
司会者台	(500×400×1,100)	1台
表彰盆	(550×390×56)	1枚
黒板・白板(リバーシブル)	移動式 (1,800×900)	2台
表示板	(300×455・・・ボード高1,150)	10台
雑壇用階段	2段 (800×550×430)	2台
	2段 (800×300×230)	2台
脚立	8尺高 Pica製 BM-240	2台
	6尺高 Pica製 BM-180	2台
電源ドラムリール	30m	1個
	12m	3個
音響反射板	(照明付)組立・格納に約30分要します。	1式
松羽目	(14,544×4,545)	1式
大太鼓	和太鼓	1台
スクリーン	SD(6,000×4,400) CS(12,000×4,400)	1張
プロジェクター	EPSON EB-1960	1台
シャワー室	男女別各2室(清算は男女別を各1室で計算)	2室